

Liste des véhicules compatibles

<u>BERLINGO I (1997 à 2002)</u>	<u>BERLINGO II (2002 à 2007)</u>	<u>BERLINGO III (2008 à 2013)</u>
<u>C CROSSER (2006)</u>	<u>C1 (2005 à 2011)</u>	<u>C2 (2003 à 2010)</u>
<u>C3 Phase 1 (2002 à 2005)</u>	<u>C3 Phase II (2005 à 2009)</u>	<u>C3 Phase III (2010 à 2013)</u>
<u>C3 PICASSO (2009 à 2014)</u>	<u>C3 PLURIEL (2003 à 2005)</u>	<u>C4 (2004 à 2011)</u>
<u>C4 Phase II (2010 à 2014)</u>	<u>C4 PICASSO (2006 à 2012)</u>	<u>C5 Phase I (2000 à 2004)</u>
<u>C5 Phase II (2004 à 2008)</u>	<u>C5 Phase III (2008 à 2014)</u>	<u>C6 (2005 à 2011)</u>
<u>C8 (2002-2011)</u>	<u>DS3 (2010-2014)</u>	<u>DS4 (2010 à 2014)</u>
<u>DS5 (2010 à 2014)</u>	<u>Evasion (1994 à 2011)</u>	<u>Jumper I (1995 à 2001)</u>
<u>Jumper II (2002 à 2005)</u>	<u>Jumper III (2006 à 2012)</u>	<u>Jumpy I (1996 à 2003)</u>
<u>Jumpy II (2004 à 2006)</u>	<u>Jumpy III (2003 à 2012)</u>	<u>Nemo (2008-2012)</u>
<u>Saxo (1996 à 2003)</u>	<u>XM(1989-2000)</u>	<u>Xantia I(1993 à 1998)</u>
<u>Xantia II (1998 à 2001)</u>	<u>Xsara I (1997 à 2001)</u>	<u>Xsara II (2000 à 2004)</u>
<u>Xsara Picasso (2000 à 2005)</u>	<u>ZX (1992 à 1999)</u>	

Modèle	Type calculateur	Nom
Berlingo I	Airbag	AC4
Berlingo I	Calculateur diesel	RHY 2,0 SID 801
Berlingo I	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
Berlingo I	Calculateur diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
Berlingo I	Antidemarrage	Antidemarrage
Berlingo I	Calculateur essence	HFX 1,1 M 7.4.4
Berlingo I	Calculateur essence	KFW 1,4 Motronic MP 7.3
Berlingo I	Calculateur essence	KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
Berlingo I	Calculateur essence	LFX 1,8 MM 1AP
Berlingo I	Calculateur essence	NFU 1,6 M 7.4.4
Berlingo I	Instrumentation de Bord	Magneti Marelli
Berlingo I	BSI	Général-Valéo
Berlingo II	ABS	Bosch 5.0/5.3
Berlingo II	Airbag	Autoliv
Berlingo II	Calculateur diesel	9HW 1,6 EDC16C34
Berlingo II	Calculateur diesel	9HX 1,6 EDC16C34
Berlingo II	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C34
Berlingo II	Calculateur diesel	RHY 2,0 SID 801
Berlingo II	Calculateur diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
Berlingo II	Calculateur essence	HFX 1,1 M 7.4.4
Berlingo II	Calculateur essence	HFX 1,1 M 48P
Berlingo II	Calculateur essence	KFX Magneti Marelli 1AP
Berlingo II	Calculateur essence	NFU 1,6 ME 7.4.4
Berlingo II	Instrumentation de Bord	Magneti Marelli
Berlingo II	BSI	Général
Berlingo II	ABS	ABS Bosch 8

Berlingo II	ABS	Bosch 5.0/5.3
Berlingo III	Attelage	Attelage
Berlingo III	Additif FAP	Additif FAP
Berlingo III	Calculateur diesel	9HS 1,6 EDC16C3
Berlingo III	Calculateur diesel	9HT 1,6 EDC16C3
Berlingo III	Calculateur diesel	9HX 1,6 EDC16C3
Berlingo III	Calculateur essence	NFU 1,6 Bosch ME7.4.5
Berlingo III	Instrumentation de bord	Magneti Marelli
Berlingo III	BSI	Général
Berlingo III	Aide au stationnement	Aide au stationnement
Berlingo III	ABS	Bosch 8.1 ESP
C Crosser	Airbag	TRW
C Crosser	Capteur d'angle	Capteur angle
C Crosser	Calculateur diesel	4HN 2,2 EDC 16CP39
C Crosser	BSI	Général
C Crosser	ABS	ABS Teves
C1	Airbag	Airbag
C1	Antidémarrage	Antidémarrage
C1	Direction assistée	Direction assistée - Kovo
C1	Calculateur essence	CFA (1KR) 1,0 ME795
C1	ABS	ABS 8.0
C2	Airbag	Temic
C2	Boite de vitesse Automatique	Boite de vitesse séquentielle
C2	Climatisation	Valeo
C2	Calculateur diesel	8HX 1,4 EDC 16C3
C2	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 802
C2	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 804
C2	Calculateur diesel	8HZ 1,4 SID 804
C2	Direction assistée	KOYO -CAN
C2	Direction assistée	KOYO - KWP

C2	Direction assistée	Volant
C2	Calculateur essence	HFX 1,1 MM 48P
C2	Calculateur essence	KFV 1,4 Sagem S2000
C2	Calculateur essence	KFV 1,4 Sagem S2000 PM2
C2	Calculateur essence	NFU 1,6 ME 7.4.4
C2	Instrumentation de bord	JCAE
C2	Instrumentation de bord	Sagem
C2	BSI	Général
C2	ABS	ABS MK60 ESP
C2	ABS	ABS MK 70
C3 Phase I	Airbag	Temic
C3 Phase I	Boite de vitesse automatique	AL4
C3 Phase I	Climatisation	Valeo
C3 Phase I	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 802
C3 Phase I	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 804
C3 Phase I	Calculateur diesel	8HY 1,4 Delphi DV4TED4
C3 Phase I	Calculateur diesel	8HZ 1,4 EDC 16C3
C3 Phase I	Calculateur diesel	8HZ 1,4 SID 804
C3 Phase I	Calculateur diesel	9HX 1,6 EDC 16C34
C3 Phase I	Direction assistée	Koyo - KWP
C3 Phase I	Calculateur essence	HFX 1,1 MM 48P
C3 Phase I	Calculateur essence	KFU 1,4 General ISO 14230-4
C3 Phase I	Calculateur essence	KFV 1,4 Sagem S2000
C3 Phase I	Calculateur essence	NFU 1,6 ME 7.4.4
C3 Phase I	Instrumentation de bord	Sagem
C3 Phase I	BSI	BSI
C3 Phase I	ABS	ABS MK60
C3 Phase I	ABS	ABS MK 60 ESP
C3 Phase I	ABS	ABS MK 70
C3 Phase II	Airbag	Temic

C3 Phase II	Additif	MGI
C3 Phase II	Climatisation	Valeo
C3 Phase II	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C34
C3 Phase II	Direction assistée	Koyo
C3 Phase II	Calculateur essence	KFV 1,4 Sagem S2000 PM
C3 Phase II	Instrumentation de bord	JCAE
C3 Phase II	BSI	Général
C3 Phase II	ABS	ABS MK60 ESP
C3 Phase II	ABS	ABS MK 70
C3 Phase III	Airbag	Autoliv
C3 Phase III	Additif FAP	Additif FAP
C3 Phase III	Calculateur diesel	9HP 1,6 EDC17C10
C3 Phase III	Direction assistée	Delphi
C3 Phase III	BSI	Général
C3 Phase III	Aide au stationnement	Metasystem
C3 Phase III	ABS	Teves MK60
C3 Picasso	Airbag	Autoliv
C3 Picasso	Boite de vitesse Automatique	CFC300P (MCP)
C3 Picasso	Calculateur diesel	9HP 1,6 EDC17C10
C3 Picasso	Calculateur essence	8FS 1,4 MEV17.4
C3 Picasso	Instrumentation de bord	Magneti Marelli
C3 Picasso	BSI	Général
C3 Picasso	ABS	Teves Esp MK100
C3 Pluriel	Airbag	Temic
C3 Pluriel	Boite de vitesse Automatique	Boite de vitesse séquentielle
C3 Pluriel	Climatisation	Valeo
C3 Pluriel	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 802
C3 Pluriel	Calculateur diesel	8HX 1,4 SID 804
C3 Pluriel	Calculateur diesel	8HZ 1,4 SID 804
C3 Pluriel	Calculateur essence	KFV 1,4 Sagem S2000

C3 Pluriel	Calculateur essence	NFU 1,6 M 7.4.4
C3 Pluriel	Instrumentation de bord	Sagem
C3 Pluriel	BSI	Général
C3 Pluriel	ABS	ABS MK 60 ESP
C3 Pluriel	ABS	ABS MK 70
C4	Airbag	Autoliv
C4	Additif FAP	MGI
C4	Boite de vitesse Automatique	AL4
C4	Boite de vitesse Automatique	CFC300P (MCP)
C4	Climatisation	Behr
C4	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C34
C4	Calculateur diesel	RHR 2,0 DCM 3.4(DW10BTED4)
C4	Calculateur essence	KFU 1,4 MM6LP
C4	Calculateur essence	NFU 1,6 BioFlex Bosch ME 7.4.9
C4	Calculateur essence	NFU 1,6 Bosch ME7.4.5
C4	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6LPB
C4	Calculateur essence	RFN 2,0 MM6LP
C4	Direction assistée	HPI
C4	Direction assistée	Valeo
C4	Détection sous gonflage	Siemens
C4	Instrumentation de bord	Borg
C4	Instrumentation de bord	JCAE
C4	BSI	Général
C4	Porte	Porte
C4	Aide au stationnement	Aide au stationnement
C4	ABS	ABS Bosch 8
C4	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
C4 II	Airbag	Continental
C4 II	Climatisation	Valeo
C4 II	Calculateur diesel	9HP 1,6 EDC17C10

C4 II	Calculateur diesel	9HR 1,6 SID807
C4 II	Calculateur essence	5FS 1,6 Bosch MEV17.4.2
C4 II	Instrumentation de bord	Continental
C4 II	BSI	Général
C4 II	ABS	Bosch 8.1 ESP
C4 PICASSO	Airbag	Autoliv
C4 PICASSO	Detecteur de pluie	Detecteur de pluie
C4 PICASSO	Additif FAP	Mgi
C4 PICASSO	Boite de vitesse automatique	AL4
C4 PICASSO	Boite de vitesse automatique	CFC300P (MCP)
C4 PICASSO	Climatisation	Denso
C4 PICASSO	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C34
C4 PICASSO	Calculateur diesel	RHH 2,0 DCM3.5
C4 PICASSO	Calculateur diesel	RHJ 2,0 SID803A
C4 PICASSO	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6LPB
C4 PICASSO	Direction assistée	TRW
C4 PICASSO	Détection sous gonflage	JCAE
C4 PICASSO	Instrumentation de bord	JCAE
C4 PICASSO	BSI	Général
C4 PICASSO	Autoradio	Siemens - VDO
C4 PICASSO	Porte	Porte
C4 PICASSO	Suspension	Wabco
C4 PICASSO	Aide au stationnement	Aide au stationnement
C4 PICASSO	Frein secondaire électrique	Bosch
C4 PICASSO	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
C5 Phase I	Airbag	Temic
C5 Phase I	Additif FAP	Magneti Marelli
C5 Phase I	Boite de vitesse Automatique	4HP20
C5 Phase I	Climatisation	Valeo
C5 Phase I	Calculateur diesel	4HX 2,2 EDC15C2

C5 Phase I	Calculateur diesel	RHS 2,0 EDC15C2
C5 Phase I	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC15C2
C5 Phase I	Calculateur diesel	RHY 2,0 SID801
C5 Phase I	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
C5 Phase I	Calculateur essence	6FZ 1,8 Sagem 2000
C5 Phase I	Calculateur essence	RFN 2,0 MM48P
C5 Phase I	Calculateur essence	RFN 2,0 MM6LP
C5 Phase I	Calculateur essence	RLZ 2,0 Sirius 81
C5 Phase I	Calculateur essence	XFX 3,0 ME7.4.6
C5 Phase I	Instrumentation de bord	Valeo
C5 Phase I	BSI	Général
C5 Phase I	ABS	ABS MK60
C5 Phase I	ABS	ABS MK 60 ESP
C5 Phase II	Airbag	Autoliv
C5 Phase II	Additif FAP	Marwal
C5 Phase II	Boite de vitesse Automatique	AI4
C5 Phase II	Boite de vitesse Automatique	AM6
C5 Phase II	Climatisation	Visteon
C5 Phase II	Calculateur diesel	4HS 2,2 EDC16CP39
C5 Phase II	Calculateur diesel	4HT 2,2 EDC16CP39
C5 Phase II	Calculateur diesel	4HX 2,2 EDC15C2
C5 Phase II	Calculateur diesel	9HY 1,6 EDC16C3
C5 Phase II	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C3
C5 Phase II	Calculateur diesel	RHL 2,0 DCM3.4(DW10BTED4)
C5 Phase II	Calculateur diesel	RHR 2,0 DCM3.4(DW10BTED4)
C5 Phase II	Calculateur diesel	RHR 2,0 SID803A
C5 Phase II	Calculateur essence	6FZ 1,8 Général
C5 Phase II	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6LP
C5 Phase II	Calculateur essence	XFV 3,0 général
C5 Phase II	Direction assistée	HPI

C5 Phase II	Détection sous gonflage	Siemens
C5 Phase II	Instrumentation de bord	Borg
C5 Phase II	Instrumentation de bord	Magneti Marelli
C5 Phase II	BSI	Général
C5 Phase II	Suspension	Suspension
C5 Phase II	ABS	ABS MK 60 ESP
C5 Phase II	Xénon	Xénon
C5 Phase III	Boite de vitesse Automatique	AL4
C5 Phase III	Boite de vitesse Automatique	AM6
C5 Phase III	Boite de vitesse Automatique	CFC300P
C5 Phase III	Climatisation	Behr
C5 Phase III	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C3
C5 Phase III	Calculateur diesel	RHH 2,0 DCM3.5
C5 Phase III	Calculateur diesel	RHR 2,0 Delphi DCM3.4
C5 Phase III	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6KP
C5 Phase III	Calculateur essence	RFJ BioFlex 2,0 MM6KP
C5 Phase III	Direction assistée	TRW
C5 Phase III	Détection sous gonflage	Siemens
C5 Phase III	Instrumentation de bord	Nippon Seiki
C5 Phase III	BSI	Général
C5 Phase III	Suspension	Suspension
C5 Phase III	Aide au stationnement	Bosch
C5 Phase III	FSE	Teves
C5 Phase III	ABS	Bosch 8.1 ESP
C6	Airbag	Autoliv
C6	Boite de vitesse automatique	AM6
C6	Détection sous gonflage	Siemens
C6	Calculateur essence	XFV 3,0 Bosch ME7.4.7
C6	BSI	Général
C6	Aide au stationnement	Bosch

C6	ABS	ABS TRW
C8	Additif FAP	Marelli
C8	Additif FAP	Marwel
C8	Airbag	Temic
C8	Climatisation	Kostal
C8	Climatisation	Magneti Marelli
C8	Calculateur diesel	4HW 2,2 EDC15C2
C8	Calculateur diesel	RHO 2,0 DCM3.5
C8	Calculateur diesel	RHT 2,0 EDC 15C2
C8	Calculateur essence	3FZ 2,2 Général
C8	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6LP
C8	Calculateur essence	RFJ 2,0 MM6LPB
C8	Calculateur essence	RFN 2,0 Général
C8	Calculateur essence	RFN 2,0 MM48P
C8	Calculateur essence	XFW 3,0 ME7.4.6
C8	Calculateur essence	XFX 3,0 ME7.4.6
C8	Direction assistée	HPI
C8	Détection sous gonflage	JCAE
C8	Instrumentation de bord	Magneti Marelli
C8	BSI	Général
C8	Aide au stationnement	Aide au stationnement
C8	ABS	ABS Bosch 8
C8	ABS	ABS Bosch 5.7
DS3	Airbag	Autoliv
DS3	Additif FAP	Additif FAP
DS3	Boite de vitesse Automatique	CFC300P
DS3	Climatisation	Behr
DS3	Calculateur diesel	9HP 1,6 EDC17C10
DS3	Calculateur diesel	9HR 1,6 SID807
DS3	Calculateur essence	5FV 1,6 MED17.4.2

DS3	Calculateur essence	8FP 1,4 MEV17.4.2
DS3	Instrumentation de bord	VDO
DS3	BSI	Général
DS3	ABS	Teves MK60
DS4	Airbag	Continental
DS4	Boite de vitesse Automatique	AM6 AISIN
DS4	Climatisation	Valeo
DS4	Calculateur diesel	9HP 1,6 SID807
DS4	Instrumentation de bord	Continental
DS4	BSI	Général
DS4	Aide au stationnement	Bosch
DS4	ABS	Bosch 8.1 ESP
DS5	Airbag	Continental
DS5	Additif FAP	Additif FAP
DS5	Calculateur diesel	RHH 2,0 DCM3.5
DS5	ABS	Bosch 8.1 ESP
EVASION	Airbag	AC4
EVASION	Airbag	Autoliv
EVASION	Calculateur diesel	DHX 1,9 Bosch VP20
EVASION	Calculateur diesel	P8C 2,1 Lucas EPIC
EVASION	Calculateur diesel	RHW 2,0 EDC15C2
EVASION	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
EVASION	Calculateur essence	RFN 2,0 MM48P
EVASION	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP7.3
EVASION	Calculateur essence	RGX 2,0 Motronic 3.2
EVASION	BSI	Général
EVASION	ABS	Bosch 5.3
JUMPER I	Calculateur diesel	DHX 1,9 Bosch VP20
JUMPER I	Calculateur diesel	8140.43s 2,8 EDC15C7
JUMPER II	Calculateur diesel	8140.43s 2,8 EDC15C7

JUMPER III	Airbag	générique
JUMPER III	Calculateur diesel	4HU 2,2 Hdi
JUMPER III	Calculateur diesel	4HV 2,2 Hdi
JUMPER III	Calculateur diesel	DMF 3,0 EDC16C39
JUMPER III	Calculateur diesel	UMH 2,2 SID 208
JUMPER III	Instrumentation de bord	Magneti Marelli
JUMPER III	BSI	Général
JUMPY I	Airbag	Autoliv
JUMPY I	Calculateur diesel	DHX 1,9 Bosch VP20
JUMPY I	Calculateur diesel	P8C 2,1 Lucas EPIC
JUMPY I	Calculateur diesel	RHW 2,0 EDC15C2
JUMPY I	Calculateur diesel	RHX 2,0 EDC15C2
JUMPY I	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
JUMPY I	Calculateur diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
JUMPY I	Calculateur essence	Motronic MP5.2
JUMPY I	Calculateur essence	RFN 2,0 MM48P
JUMPY II	Airbag	Autoliv
JUMPY II	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
JUMPY II	BSI	Général
JUMPY II	ABS	Bosch 5.0/5.3
JUMPY III	Airbag	Bosch
JUMPY III	Calculateur diesel	RHK 2,0 DCM34 (DW10BTED4)
JUMPY III	Calculateur diesel	RHK 2,0 SID803A
JUMPY III	Calculateur diesel	RHR 2,0 DCM3.4(DW10BTED4)
JUMPY III	Calculateur diesel	RHR 2,0 SID803A
NEMO	Airbag	Airbag
NEMO	Calculateur diesel	8HS 1,4 Bosch EDC16
NEMO	Instrumentation de bord	Instrument de bord
NEMO	BSI	Général
NEMO	ABS	Abs

SAXO	Airbag	AC4
SAXO	Airbag	Autoliv
SAXO	Antidemarrage	Antidemarrage
SAXO	Calculateur diesel	VJX 1,5 Bosch AS4
SAXO	Calculateur essence	HFX 1,1 M7.4.4
SAXO	Calculateur essence	KFW 1,4 Sagem 2000
SAXO	Calculateur essence	KFX 1,4 Magnetii Marelli 1AP
SAXO	Calculateur essence	KFX 1,4 Motronic MP7.3
SAXO	Calculateur essence	NFX 1,6 MM48P
SAXO	Calculateur essence	NFZ 1,6 Motronic MP5.1
SAXO	Calculateur essence	NFZ 1,6 Motronic MP5.2
SAXO	Calculateur essence	NFZ 1,6 Motronic MP7.2
SAXO	ABS	Teves MK20E
XM	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP5.1.1
XM	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP5.2
XM	Calculateur essence	RFZ 2,0 Motronic MP5.1
XM	Calculateur essence	RGX 2,0 Motronic 3.2
XM	Calculateur essence	RGY 2,0 Motronic 3.2
XANTIA Phase I	Airbag	AC4
XANTIA Phase I	Calculateur diesel	DHX 1,9 Bosch VP20
XANTIA Phase I	Calculateur diesel	P8C 2,1 Lucas EPIC
XANTIA Phase I	Calculateur essence	L6A 1,8 Motronic MP5.1
XANTIA Phase I	Calculateur essence	LFX 1,8 MM 1AP
XANTIA Phase I	Calculateur essence	LFY 1,8 Motronic MP5.1.1
XANTIA Phase I	Calculateur essence	LFY 1,8 Sagem SL96
XANTIA Phase I	Calculateur essence	LFZ 1,8 Motronic MP5.1
XANTIA Phase I	Calculateur essence	Motronic MP7.3
XANTIA Phase II	Airbag	AC4
XANTIA Phase II	Calculateur diesel	DHX 1,9 Bosch VP20
XANTIA Phase II	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC15C2

XANTIA Phase II	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
XANTIA Phase II	Calculateur essence	LFY 1,8 MM1AP
XANTIA Phase II	Calculateur essence	LFY 1,8 Motronic MP5.1
XANTIA Phase II	Calculateur essence	LFY 1,8 Motronic MP5.2
XANTIA Phase II	Calculateur essence	LFY 1,8 Motronic MP7.3
XANTIA Phase II	Calculateur essence	LFY 1,8 Sagem SL96
XANTIA Phase II	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP5.1.1
XANTIA Phase II	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP5.2
XANTIA Phase II	Calculateur essence	RGX 2,0 Motronic 3.2
XANTIA Phase II	BSI	général
XANTIA Phase II	ABS	Teves MK20E
XSARA Phase I	Airbag	Airbag
XSARA Phase I	Calculateur diesel	DHV 1,9 Bosch VP20
XSARA Phase I	Calculateur diesel	DHY 1,9 Bosch VP20
XSARA Phase I	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC15C2
XSARA Phase I	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
XSARA Phase I	Calculateur diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
XSARA Phase I	Calculateur essence	6FZ 1,8 Sagem 2000
XSARA Phase I	Calculateur essence	KFW 1,4 Sagem 2000
XSARA Phase I	Calculateur essence	KFX 1,4 Magnetii Marelli 1AP
XSARA Phase I	Calculateur essence	KFX 1,4 Motronic MP7.3
XSARA Phase I	Calculateur essence	LFX 1,8 MM 1AP
XSARA Phase I	Calculateur essence	LFY 1,8 Sagem SL96
XSARA Phase I	Calculateur essence	NFV 1,6 M7.4.4
XSARA Phase I	Calculateur essence	NFV 1,6 Motronic MP5.1
XSARA Phase I	Calculateur essence	NFV 1,6 Motronic MP5.2
XSARA Phase I	Calculateur essence	NFV 1,6 Motronic MP7.2
XSARA Phase I	Calculateur essence	RFV 2,0 Motronic MP5.2
XSARA Phase I	BSI	Général
XSARA Phase I	ABS	Bosch 5.3

XSARA Phase II	Airbag	Autoliv
XSARA Phase II	Boite de vitesse Automatique	AL4
XSARA Phase II	Climatisation	ACC
XSARA Phase II	Calculateur diesel	8HZ 1,4 EDC16C3
XSARA Phase II	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC15C2
XSARA Phase II	Calculateur diesel	RHY 2,0 SID801
XSARA Phase II	Calculateur diesel	RHZ 2,0 EDC15C2
XSARA Phase II	Calculateur essence	KFW 1,4 Sagem 2000
XSARA Phase II	Calculateur essence	NFU 1,6 ME7.4.4
XSARA Phase II	Calculateur essence	RFN 2,0 Général
XSARA Phase II	Calculateur essence	RFN 2,0 MM48P
XSARA Phase II	Calculateur essence	RFN 2,0 MM6LP
XSARA Phase II	Calculateur essence	RFS 2,0 Général
XSARA Phase II	Instrumentation de Bord	Sagem
XSARA Phase II	BSI	Général
XSARA Phase II	ABS	ABS Bosch 5.7
XSARA Phase II	ABS	ABS Bosch 5.3
XSARA Picasso	Airbag	Autoliv
XSARA Picasso	Additif FAP	Marelli
XSARA Picasso	Additif FAP	marwel
XSARA Picasso	Boite de vitesse Automatique	AL4
XSARA Picasso	Climatisation	Behr
XSARA Picasso	Calculateur diesel	9HZ 1,6 EDC16C3
XSARA Picasso	Calculateur diesel	RHY 2,0 EDC15C2
XSARA Picasso	Calculateur essence	6FZ 1,8 Sagem 2000
XSARA Picasso	Calculateur essence	NFU 1,6 ME7.4.4
XSARA Picasso	Calculateur essence	NFV 1,6 M7.4.4
XSARA Picasso	Calculateur essence	NFZ Motronic MP7.2
XSARA Picasso	Calculateur essence	RFN 2,0 MM6LP
XSARA Picasso	Instrumentation de bord	VDO

XSARA Picasso	BSI	Général
XSARA Picasso	Autoradio	VDO
XSARA Picasso	ABS	ABS Bosch 5.7
XSARA Picasso	ABS	ABS Bosch 8
XSARA Picasso	ABS	ABS Bosch 5.0/5.3
ZX	Calculeur diesel	DHY 1,9 Bosch VP20
ZX	Calculeur essence	KFX 1,4 Motronic MP7.3
ZX	Calculeur essence	L6A 1,8 Motronic MP5.1
ZX	Calculeur essence	LFY 1,8 Sagem SL96
ZX	Calculeur essence	LFZ 1,8 Motronic MP5.1
ZX	Calculeur essence	NFZ 1,6 Motronic MP5.2
ZX	Calculeur essence	RFS 2,0 MM1AP
ZX	Calculeur essence	RFY 2,0 Motronic 3,2