

# Liste des véhicules compatibles

<a href="#"><u>B-MAX (2012 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>Cougar (1999 à 2002)</u></a>	<a href="#"><u>Courier (1996 à 2002)</u></a>
<a href="#"><u>Escort (1995 à 2001)</u></a>	<a href="#"><u>Fiesta II (1996 à 2002)</u></a>	<a href="#"><u>Fiesta III (2002 à 2008)</u></a>
<a href="#"><u>Fiesta IV (2008 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>Focus C-MAX I (2003 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>Focus C-Max II (2010 à 2014)</u></a>
<a href="#"><u>Windstar (1999 à 2000)</u></a>	<a href="#"><u>Focus I (1998 à 2005)</u></a>	<a href="#"><u>Focus II (2004 à 2011)</u></a>
<a href="#"><u>Focus III (2011 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>Fusion (2003 à 2012)</u></a>	<a href="#"><u>Galaxy I (1995 à 1999)</u></a>
<a href="#"><u>Galaxy II ( 2000 à 2006)</u></a>	<a href="#"><u>Galaxy III (2006 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>Ka I (1997 à 2008)</u></a>
<a href="#"><u>Ka II (2008 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>Kuga I (2008 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>Mondeo III (2000 à 2007)</u></a>
<a href="#"><u>Maverick (2005 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>Mondeo II (1997 à 2000)</u></a>	<a href="#"><u>Ranger (2007 à 2011)</u></a>
<a href="#"><u>Mondeo IV (2007 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>Puma (1997 à 2002)</u></a>	<a href="#"><u>Scorpio (1996 à 1998)</u></a>
<a href="#"><u>Transit IV (2006 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>S-MAX (2006 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>Transit Connect (2002 à 2012)</u></a>
<a href="#"><u>Street Ka (2003 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>Tourneo Connect (2002 à 2012)</u></a>	<a href="#"><u>Transit III (2000 à 2006)</u></a>
<a href="#"><u>Transit II (1994 à 1999)</u></a>	<a href="#"><u>Mondeo III (2000 à 2007)</u></a>	

<b>Modèle</b>	<b>Type calculateur</b>	<b>Nom</b>
B-Max	Airbag	RCM – Restraint Controle module
B-Max	Autre	GPS module
B-Max	Autre	APIM
B-Max	Climatisation	Conditioning
B-Max	Calculateur diesel	UGJC 1,5 Duratorg – TDCi
B-Max	Calculateur diesel	T3JB 1.6 Duratorg – TDCi
B-Max	Direction assistée	PSCM
B-Max	Calculateur essence	SPJD 1,4 Diagnose
B-Max	Calculateur essence	IOJA 1,6 FlexiFuel
B-Max	Instrumentation	ICM – Infotainment
B-Max	Module Audio	ACM – Audio control module
B-Max	GEM	GEM
B-Max	Porte	DDM
B-Max	ABS	ABS
Cougar	Calculateur ABS	ABS Bosch 5.3
Cougar	Calculateur essence	EDBA 2,0 EEC-V Zetec-E
Cougar	Calculateur essence	EDBC 2,0 EEC-V Zetec-E
Cougar	Calculateur essence	LCBA 2,5 EEC-V Duratec-VE (AT)
Cougar	Calculateur essence	LCBA 2,5 EEC-V Duratec-VE (MT)
Cougar	Calculateur essence	LCBC 2,5 EEC-V Duratec-VE (AT)
Cougar	Calculateur essence	LCBC 2,5 EEC-V Duratec-VE (MT)
Cougar	Calculateur essence	LCBE 2,5 EEC-V Duratec-VE (AT)
Cougar	Calculateur essence	LCBE 2,5 EEC-V Duratec-VE (MT)
Cougar	Calculateur essence	MABA 2,5 EEC-V Duratec-VE (AT)
Cougar	Calculateur essence	MABA 2,5 EEC-V Duratec-VE (MT)
Cougar	Calculateur essence	SGA 2,5 EEC-V Duratec-VE (AT)

Cougar	Calculeur essence	SGA 2,5 EEC-V Duratec-VE (MT)
Cougar	Combiné	HEC
Cougar	Airbag	IABM - Integrated airbag module
Courier	Calculeur ABS	ABS/EBD/TCS Mk20E-I
Courier	Calculeur diesel	C9DC 1,8 Endura-DI
Courier	Calculeur diesel	RTN 1,8 EEC-V Endura-DI
Courier	Calculeur diesel	RTP 1,8 EEC-V Endura-DI
Courier	Calculeur diesel	RTQ 1,8 Endura-DI
Courier	Calculeur essence	DHA 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHB 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHC 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHD 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHE 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHF 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	DHG 1,2 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	FHA 1,4 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	FHE 1,4 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculeur essence	J4C 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	J4J 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	J4L 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	J4Q 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	J4R 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	J4T 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	JJA 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	JJC 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	JJE 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculeur essence	JJJ 1,3 EEC-V Endura-E

Courier	Calculateur essence	JJK 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculateur essence	JJM 1,3 EEC-V Endura-E
Courier	Calculateur essence	L1T 1,6 EEC-V Zetec-SE
Courier	Calculateur essence	L1V 1,6 EEC-V Zetec-SE
Courier	GEM	GEM
Courier	Anti-demarrage	PATS
Courier	Combiné	HEC
Courier	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Escort	Calculateur diesel	RVA 1,8 EEC-V Endura-DE(TC)
Escort	Calculateur essence	L1K 1,6 EEC-V Zetec-E
Escort	Calculateur essence	RKC 1,8 EEC-V Zetec-E
Fiesta II	Calculateur ABS	AT ABS/EBD/TCS Mk20E-I
Fiesta II	Calculateur ABS	MT ABS/EBD/TCS Mk20E-I
Fiesta II	Calculateur diesel	C9DC 1,8 Endura-DI (AT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	C9DC 1,8 Endura-DI (MT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTN 1,8 EEC-V Endura-DI (AT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTN 1,8 EEC-V Endura-DI (MT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTP 1,8 EEC-V Endura-DI (AT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTP 1,8 EEC-V Endura-DI (MT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTQ 1,8 Endura-DI (AT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur diesel	RTQ 1,8 Endura-DI (MT, ->2002/06)
Fiesta II	Calculateur essence	DHA 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculateur essence	DHB 1,2 EEC-V Zetec-SE

Fiesta II	Calculeteur essence	DHC 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	DHD 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	DHE 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	DHF 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	DHG 1,2 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	FHA 1,4 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	FHE 1,4 EEC-V Zetec-SE
Fiesta II	Calculeteur essence	J4C 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4C 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4J 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4J 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4L 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4L 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4Q 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4Q 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4R 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4R 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4T 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	J4T 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJA 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJA 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJC 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJC 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJE 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJE 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJJ 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculeteur essence	JJJ 1,3 EEC-V Endura-E (MT)

Fiesta II	Calculateur essence	JJK 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculateur essence	JJK 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculateur essence	JJM 1,3 EEC-V Endura-E (AT)
Fiesta II	Calculateur essence	JJM 1,3 EEC-V Endura-E (MT)
Fiesta II	Calculateur essence	L1T 1,6 EEC-V Zetec-SE (AT)
Fiesta II	Calculateur essence	L1T 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Fiesta II	Calculateur essence	L1V 1,6 EEC-V Zetec-SE (AT)
Fiesta II	Calculateur essence	L1V 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Fiesta II	GEM	GEM
Fiesta II	Antivol	PATS
Fiesta II	Combiné	HEC
Fiesta II	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Fiesta III	Module Audio	ACM
Fiesta III	Calculateur ABS	Diagnose ABS/ESP
Fiesta III	Calculateur diesel	F6JA 1,4 Duratorq-TDCi
Fiesta III	Calculateur diesel	F6JB 1,4 Duratorq-TDCi
Fiesta III	Calculateur diesel	F6JC 1,4 Duratorq-TDCi
Fiesta III	Calculateur essence	A9JA 1,3 Duratec 8V
Fiesta III	Calculateur essence	A9JB 1,3 Duratec 8V
Fiesta III	Calculateur essence	BAJA 1,3 Duratec 8V
Fiesta III	Calculateur essence	FUJA 1,25 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	FUJB 1,25 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	FXJA 1,4 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	FXJB 1,4 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	FYJA 1,6 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	FYJB 1,6 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	M7JA 1,25 Duratec 16V

Fiesta III	Calculateur essence	M7JB 1,25 Duratec 16V
Fiesta III	Calculateur essence	N4JA 2,0 Duratec-HE
Fiesta III	Calculateur essence	N4JB 2,0 Duratec-HE
Fiesta III	GEM	GEM
Fiesta III	GEM	GEM (->2005/06)
Fiesta III	Combiné	IC/ICM
Fiesta III	Combiné	IC/ICM Selftest
Fiesta III	Airbag	Airbag
Fiesta III	Direction assistée	EPS
Fiesta IV	Module Audio	Diagnose ACM
Fiesta IV	BCM	BCM
Fiesta IV	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Fiesta IV	Climatisation	HVAC
Fiesta IV	Calculateur diesel	F6JD 1,4 Duratorq-TDCi
Fiesta IV	Calculateur diesel	HHJD 1,6 Duratorq-TDCi
Fiesta IV	Calculateur diesel	HHJD 1,6 Duratorq-TDCi (75hk55kW)
Fiesta IV	Calculateur diesel	HHJD 1,6 Duratorq-TDCi (90hk66kW)
Fiesta IV	Calculateur essence	HXJA 1,6 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	HXJB 1,6 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	RTJA 1,4 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	RTJB 1,4 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	SNJA 1,25 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	SPJA 1,4 Duratec 16V
Fiesta IV	Calculateur essence	STJA 1,25 Duratec 16V
Fiesta IV	Boite de vitesse / Transmission Auto	TCM
Fiesta IV	Anti-demarrage	RFA
Fiesta IV	Combiné	FCDIM

Fiesta IV	Combiné	IPC
Fiesta IV	Airbag	RCM
Fiesta IV	Speech Recognition Module	Diagnose SRM
Fiesta IV	Direction assistée	Diagnose PSCM
Focus C-Max	Module Audio	ACM
Focus C-Max	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Focus C-Max	Calculateur ABS	Diagnose ABS (without ESP)
Focus C-Max	Calculateur ABS	Diagnose ABS/ESP
Focus C-Max	Climatisation	EATC
Focus C-Max	Porte	Diagnose PDM
Focus C-Max	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	G6DA 2,0 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	G6DB 2,0 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	G6DC 2,0 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	G8DA 1,6 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	G8DB 1,6 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	HCPA 1,8 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur diesel	HHDA 1,6 Duratorq-TDCi
Focus C-Max	Calculateur essence	AODA 2,0 Duratec-HE
Focus C-Max	Calculateur essence	AODE 2,0 Duratec-HE
Focus C-Max	Calculateur essence	CSDA 1,8 Duratec-HE
Focus C-Max	Calculateur essence	HWDA 1,6 Duratec 16V
Focus C-Max	Calculateur essence	HXDA 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus C-Max	Calculateur essence	HXDB 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus C-Max	Calculateur essence	Q7DA 1,8 Duratec-HE
Focus C-Max	Calculateur essence	QQDB 1,8 Duratec-HE
Focus C-Max	Calculateur essence	SHDA 1,6 Duratec 16V



Focus C-Max	Calculateur essence	SHDB 1,6 Duratec 16V
Focus C-Max	Calculateur essence	SHDC 1,6 Duratec 16V
Focus C-Max	Calculateur essence	SIDA 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus C-Max	Calculateur essence	SYDA 2,0 Duratec-HE
Focus C-Max	Boite de vitesse / Transmission Auto	Diagnose TCM
Focus C-Max	GEM	Diagnose GEM
Focus C-Max	Combiné	Diagnose ICM
Focus C-Max	Airbag	Diagnose
Focus C-Max	Reconnaissance vocale	Diagnose SRM
Focus C-Max	Direction assistée	EPS
Focus C-Max II	Airbag	RCM
Focus C-Max II	Anti-démarrage	RFA
Focus C-Max II	Boite de vitesse / Transmission Auto	TCM
Focus C-Max II	Climatisation	HVAC
Focus C-Max II	Calculateur diesel	T3DB 1,6 Duratorq
Focus C-Max II	Calculateur diesel	UFDB 2,0 Duratorq
Focus C-Max II	Calculateur diesel	T1DB 1,6 Duratorq
Focus C-Max II	Calculateur diesel	TYDA 2,0 Duratorq
Focus C-Max II	Direction assistée	SASM
Focus C-Max II	Direction assistée	EPS
Focus C-Max II	Calculateur essence	IOBD 1,6 general
Focus C-Max II	Calculateur essence	PNDA 1,6 general
Focus C-Max II	Calculateur essence	JTDB 1,6 General
Focus C-Max II	Calculateur essence	R9DA 2,0 General
Focus C-Max II	Calculateur essence	TNWA 2,0 General
Focus C-Max II	Calculateur essence	JOBD 1,6 EcoBoost
Focus C-Max II	Instrumentation	ICM

Focus C-Max II	Instrumentation	FCDIM
Focus C-Max II	Module Audio	ACM
Focus C-Max II	GEM	GEM
Focus C-Max II	Porte	PAM
Focus C-Max II	ABS	ABS
Focus I	Calculateur ABS	ABS/EBD/TCS Mk20E-I
Focus I	Climatisation	EATC Diagnose (ISO 9141-2)
Focus I	Climatisation	Selftest (ISO 9141-2)
Focus I	Calculateur diesel	BHDA 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	BHDB 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	C9DA 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	C9DB 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	C9DC 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	C9DE 1,8 EEC-V Endura-DI
Focus I	Calculateur diesel	F9DA 1,8 Duratorq-TDCi (115hp85kW)
Focus I	Calculateur diesel	F9DB 1,8 Duratorq-TDCi (115hp85kW)
Focus I	Calculateur diesel	FFDA 1,8 Duratorq-TDCi (115hp85kW)
Focus I	Calculateur essence	ALDA 2,0 Duratec-ST 170
Focus I	Calculateur essence	EDDA 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculateur essence	EDDA 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculateur essence	EDDB 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculateur essence	EDDB 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculateur essence	EDDC 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculateur essence	EDDC 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculateur essence	EDDD 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculateur essence	EDDD 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculateur essence	EDDF 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)

Focus I	Calculeur essence	EDDF 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EDDG 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EDDG 2,0 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDA 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDA 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDB 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDB 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDC 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDC 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDD 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDD 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDE 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDE 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDF 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDF 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDG 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDG 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	EYDH 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculeur essence	EYDH 1,8 Zetec-E (MT)
Focus I	Calculeur essence	FXDA 1,4 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculeur essence	FXDC 1,4 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculeur essence	FYDA 1,6 EEC-V Zetec-SE (AT)
Focus I	Calculeur essence	FYDA 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculeur essence	FYDB 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculeur essence	FYDC 1,6 EEC-V Zetec-SE (AT)
Focus I	Calculeur essence	FYDC 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculeur essence	FYDG 1,6 EEC-V Zetec-SE (AT)

Focus I	Calculateur essence	FYDG 1,6 EEC-V Zetec-SE (MT)
Focus I	Calculateur essence	FYDH 1,6 EEC-V Zetec-E (AT)
Focus I	Calculateur essence	FYDH 1,6 Zetec-E (MT)
Focus I	GEM	GEM
Focus I	Anti-demarrage	PATS
Focus I	Combiné	ICM
Focus I	Autre	CTM - Central timing module
Focus I	Autre	ICU - Injector control unit
Focus I	Airbag	Airbag (2001/08->)
Focus I	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Focus II	Module Audio	ACM
Focus II	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Focus II	Calculateur ABS	Diagnose ABS (without ESP)
Focus II	Calculateur ABS	Diagnose ABS/ESP
Focus II	Climatisation	EATC
Focus II	Porte	Diagnose PDM
Focus II	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	FACM Diesel (Additive ECU)
Focus II	Calculateur diesel	G6DA 2,0 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	G6DB 2,0 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	G6DC 2,0 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	G8DA 1,6 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	G8DB 1,6 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	HCPA 1,8 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	HHDA 1,6 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur diesel	KKDA 1,8 Duratorq-TDCi
Focus II	Calculateur essence	AODA 2,0 Duratec-HE

Focus II	Calculateur essence	AODB 2,0 Duratec-HE
Focus II	Calculateur essence	AODE 2,0 Duratec-HE
Focus II	Calculateur essence	ASDA 1,4 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	ASDB 1,4 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	CSDA 1,8 Duratec-HE
Focus II	Calculateur essence	EPS 1,4 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	EPS 1,6 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	EPS 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	HWDA 1,6 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	HXDA 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	HXDB 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	Q7DA 1,8 Duratec-HE
Focus II	Calculateur essence	QQDB 1,8 Duratec-HE
Focus II	Calculateur essence	SHDA 1,6 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	SHDA 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	SHDB 1,6 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	SHDB 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	SHDC 1,6 Duratec 16V
Focus II	Calculateur essence	SIDA 1,6 Duratec Ti-VCT
Focus II	Calculateur essence	SYDA 2,0 Duratec-HE
Focus II	Boite de vitesse / Transmission Auto	Diagnose TCM
Focus II	GEM	Diagnose GEM
Focus II	Combiné	Diagnose ICM
Focus II	Airbag	Diagnose
Focus II	Reconnaissance vocale	Diagnose SRM
Focus II	Direction assistée	EPS
Focus III	Airbag	RCM

Focus III	Anti-démarrage	RFA
Focus III	Boite de vitesse / Transmission Auto	TCM
Focus III	Climatisation	HVAC
Focus III	Calculeur diesel	T3DB 1,6 Duratorq
Focus III	Calculeur diesel	UFDB 2,0 Duratorq
Focus III	Calculeur diesel	T1DB 1,6 Duratorq
Focus III	Calculeur diesel	TYDA 2,0 Duratorq
Focus III	Calculeur diesel	TXDB 2,0 Duratorq
Focus III	Direction assistée	SASM
Focus III	Direction assistée	EPS
Focus III	Direction assistée	SASM
Focus III	Calculeur essence	IOBD 1,6 general
Focus III	Calculeur essence	PNDA 1,6 general
Focus III	Calculeur essence	JTDB 1,6 General
Focus III	Calculeur essence	MUDA 1,6 General
Focus III	Calculeur essence	TNWA 2,0 General
Focus III	Calculeur essence	JOBDA 1,6 EcoBoost
Focus III	Calculeur essence	R9DA 2,0 EcoBoost
Focus III	Instrumentation	ICM
Focus III	Instrumentation	FCDIM
Focus III	Module Audio	ACM
Focus III	Reconnaissance vocale	SRM
Focus III	GEM	GEM
Focus III	Porte	DDM
Focus III	Aide au stationnement	PAM
Focus III	ABS	ABS
Fusion	Audio Control Module	ACM

Fusion	ABS	Diagnose ABS
Fusion	ABS	Diagnose ABS/ESP
Fusion	Calculateur diesel	F6JA 1,4 Duratorq-TDCi
Fusion	Calculateur diesel	F6JB 1,4 Duratorq-TDCi
Fusion	Calculateur diesel	F6JC 1,4 Duratorq-TDCi
Fusion	Calculateur diesel	HHJA 1,6 Duratorq-TDCi
Fusion	Engine Diesel	HHJB 1,6 Duratorq-TDCi
Fusion	Calculateur essence	FUJA 1,25 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	FUJB 1,25 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	FXJA 1,4 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	FXJB 1,4 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	FYJA 1,6 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	M7JA 1,25 Duratec 16V
Fusion	Calculateur essence	M7JB 1,25 Duratec 16V
Fusion	GEM	GEM
Fusion	GEM	GEM (->2005/06)
Fusion	Instrumentation	IC/ICM
Fusion	Instrumentation	IC/ICM Selftest
Fusion	Airbag	Airbag
Fusion	Direction assistée	EPS
Galaxy I	Calculateur essence	NSD 2,0 EEC-V/SFI
Galaxy I	Calculateur essence	NSE 2,0 EEC-V/SEFI (DOHC)
Galaxy I	Calculateur essence	Y5B 2,3 EEC-V/SFI (DOHC)
Galaxy II	Calculateur essence	E5SB 2,3 SFI
Galaxy II	Calculateur essence	NSD 2,0 EEC-V/SFI
Galaxy II	Calculateur essence	NSE 2,0 EEC-V/SEFI (DOHC)
Galaxy II	Calculateur essence	Y5B 2,3 EEC-V/SFI (DOHC)

Galaxy II	Calculateur essence	ZVSA 2,0 SFI
Galaxy III	Chauffage additionnel	Diagnose AHCM
Galaxy III	BCM	BCM
Galaxy III	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Galaxy III	Calculateur ABS	PBM - Parking brake control module
Galaxy III	Climatisation	Diagnose HVAC
Galaxy III	Climatisation	Diagnose RHVAC
Galaxy III	Porte	Diagnose DDM
Galaxy III	Calculateur diesel	AZWA 2,0 Duratorq-TDCi
Galaxy III	Calculateur diesel	FFWA 1,8 Duratorq-TDCi
Galaxy III	Calculateur diesel	Q4BA 2,2 Duratorq-TDCi
Galaxy III	Calculateur diesel	QXWA 2,0 Duratorq-TDCi
Galaxy III	Calculateur diesel	QYWA 1,8 Duratorq-TDCi
Galaxy III	Calculateur essence	AOWA 2,0 Duratec-HE
Galaxy III	Calculateur essence	AOWB 2,0 Duratec-HE
Galaxy III	Calculateur essence	HUWA 2,5 Duratec
Galaxy III	Calculateur essence	SEWA 2,3 Duratec-HE
Galaxy III	Calculateur essence	TBWA 2,0 Duratec-HE
Galaxy III	Calculateur essence	TBWB 2,0 Duratec-HE
Galaxy III	Boite de vitesse / Transmission Auto	Diagnose TCM
Galaxy III	Xenon	Diagnose HCM
Galaxy III	Anti-démarrage	Diagnose RFA
Galaxy III	Combiné	Diagnose
Galaxy III	Autre	CCM - Cruise Control Module
Galaxy III	Parking System	Diagnose PAM
Galaxy III	Airbag	Diagnose
Galaxy III	Direction assistée	Diagnose PSCM



Galaxy III	Direction assistée	Diagnose SASM
Ka I	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Ka I	Calculateur essence	A9A 1,3 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	A9B 1,3 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	BAA 1,3 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	CDB 1,6 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	CDC 1,6 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	CDRA 1,6 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	CDRB 1,6 Duratec (2002/07->)
Ka I	Calculateur essence	J4D 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4K 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4L 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4M 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4N 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4P 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	J4S 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJB 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJD 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJE 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJF 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJG 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJH 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Calculateur essence	JJL 1,3 EEC-V Endura-E
Ka I	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Ka II	BCM	BCM
Ka II	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Ka II	Climatisation	ECC

Ka II	Calculateur diesel	169A1000 1,3 Duratorq-TDCi
Ka II	Calculateur essence	169A4000 1,2 Duratec 8V
Ka II	Combiné	IPC
Ka II	Airbag	RCM
Ka II	Direction assistée	Diagnose ECPS
Kuga	Additional/Stationary Heater	FFH
Kuga	Module Audio	Diagnose ACM
Kuga	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Kuga	Climatisation	EATC
Kuga	Porte	DFDM
Kuga	Porte	PDM
Kuga	Calculateur diesel	G6DG 2,0 Duratorq-TDCi
Kuga	Calculateur essence	HYDB 2,5 Duratec VI5
Kuga	Boite de vitesse / Transmission Auto	AWD
Kuga	GEM	Diagnose GEM
Kuga	Xenon	HCM
Kuga	Anti-démarrage	RKE
Kuga	Combiné	IC
Kuga	Radar de recul	Diagnose PAM
Kuga	Airbag	RCM
Kuga	Direction assistée	Diagnose EPS
Maverick	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Maverick	Calculateur essence	AJ 3,0 Duratec-VE
Maverick	Calculateur essence	GZ 2,3 Duratec-VE
Maverick	GEM	GEM
Maverick	Combiné	Diagnose
Maverick	Autre	Diagnose 4WD

Maverick	Airbag	Diagnose
Mondeo II	Calculateur ABS	ABS Bosch 5.3
Mondeo II	Calculateur diesel	RFN 1,8 Endura-DE
Mondeo II	Calculateur essence	L1J 1,6 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1J 1,6 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1L 1,6 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1L 1,6 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1N 1,6 EEC-V/SEFI (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1N 1,6 EEC-V/SEFI (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1Q 1,6 EEC-V/SEFI (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	L1Q 1,6 EEC-V/SEFI (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGA 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGA 2,0 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGB 2,0 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGB 2,0 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGC 2,0 EEC-V/SEFI (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	NGC 2,0 EEC-V/SEFI (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKB 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKB 1,8 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKF 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKF 1,8 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKH 1,8 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKJ 1,8 EEC-V Zetec-E (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	RKJ 1,8 EEC-V Zetec-E (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	SEA 2,5 Duratec-VE (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	SEA 2,5 Duratec-VE (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	SEB 2,5 Duratec-VE (AT)

Mondeo II	Calculateur essence	SEB 2,5 Duratec-VE (MT)
Mondeo II	Calculateur essence	SGA 2,5 Duratec-VE (AT)
Mondeo II	Calculateur essence	SGA 2,5 Duratec-VE (MT)
Mondeo II	Switching and protection unit	CSM - Central security module
Mondeo III	Chauffage additionnel	FFH
Mondeo III	Module Audio	ACM
Mondeo III	Calculateur ABS	ABS Bosch 5.7
Mondeo III	Climatisation	A/C Diagnose (ISO 9141-2)
Mondeo III	Climatisation	EATC (ISO 15765-4 CAN)
Mondeo III	Climatisation	EATC Diagnose (ISO 9141-2)
Mondeo III	Climatisation	Selftest (ISO 9141-2)
Mondeo III	Calculateur diesel	D5BA 2,0 Duratorq-DI (90hp66kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	D6BA 2,0 Duratorq-DI (115hp85kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	FMBA 2,0 Duratorq-TDCi (130hp95kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	FMBB 2,0 Duratorq-TDCi (130hp95kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	HJBA 2,0 Duratorq-DI (115hp85kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	HJBC 2,0 Duratorq-DI (115hp85kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	QJBA 2,2 Duratorq-TDCi (150hp95kW)
Mondeo III	Calculateur diesel	QJBB 2,2 Duratorq-TDCi (150hp95kW)
Mondeo III	Calculateur essence	CGBA 1,8 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CGBA 1,8 Duratec-HE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	CGBB 1,8 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CGBB 1,8 Duratec-HE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	CHBA 1,8 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CHBA 1,8 Duratec-HE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	CHBB 1,8 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CHBB 1,8 Duratec-HE (MT)

Mondeo III	Calculateur essence	CJBA 2,0 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CJBA 2,0 Duratec-HE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	CJBB 2,0 Duratec-HE (AT 4 gear)
Mondeo III	Calculateur essence	CJBB 2,0 Duratec-HE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	LCBD 2,5 Duratec-VE (AT 5 gear sequential)
Mondeo III	Calculateur essence	LCBD 2,5 Duratec-VE (MT)
Mondeo III	Calculateur essence	MEBA 3,0 Duratec-ST 220 (V6)
Mondeo III	GEM	GEM
Mondeo III	Anti-demarrage	PATS
Mondeo III	Combiné	HEC
Mondeo III	Airbag	Diagnose
Mondeo IV	Chauffage additionnel	Diagnose AHCM
Mondeo IV	BCM	BCM
Mondeo IV	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Mondeo IV	Calculateur ABS	PBM - Parking brake control module
Mondeo IV	Climatisation	Diagnose HVAC
Mondeo IV	Porte	Diagnose DDM
Mondeo IV	Porte	Diagnose PDM
Mondeo IV	Calculateur diesel	AZBA 2,0 Duratorq-TDCi
Mondeo IV	Calculateur diesel	FFBA 1,8 Duratorq-TDCi
Mondeo IV	Calculateur diesel	Q4BA 2,2 Duratorq-TDCi
Mondeo IV	Calculateur diesel	QXBA 2,0 Duratorq-TDCi
Mondeo IV	Calculateur diesel	QYBA 1,8 Duratorq-TDCi
Mondeo IV	Calculateur essence	AOBA 2,0 Duratec-HE
Mondeo IV	Calculateur essence	HUBA 2,5 Duratec
Mondeo IV	Calculateur essence	PNBA 1,6 Duratec VCT

Mondeo IV	Calculateur essence	RHBA 1,6 Duratec VCT
Mondeo IV	Calculateur essence	SEBA 2,3 Duratec-HE
Mondeo IV	Boite de vitesse / Transmission Auto	Diagnose TCM
Mondeo IV	Xenon	Diagnose HCM
Mondeo IV	Combiné	IPC
Mondeo IV	Autre	CCM - Cruise Control Module
Mondeo IV	Autre	DSM - Drive Front Seat Module
Mondeo IV	Autre	RFA - Remote Function Actuator Module
Mondeo IV	Radar de recul	Diagnose PAM
Mondeo IV	Airbag	Airbag
Mondeo IV	Reconnaissance vocale	Diagnose SRM
Mondeo IV	Direction assistée	Diagnose PSCM
Mondeo IV	Direction assistée	Diagnose SASM
Puma	Calculateur ABS	AT ABS/EBD/TCS Mk20-I
Puma	Calculateur ABS	MT ABS/EBD/TCS Mk20-I
Puma	Calculateur essence	L1W 1,6 EEC-V Zetec-SE
Puma	Calculateur essence	MHA 1,7 EEC-V Zetec-S
Puma	Calculateur essence	MHB 1,7 EEC-V Zetec-S
Puma	GEM	GEM
Puma	Combiné	HEC
Puma	Airbag	Airbag (1999/09->)
Ranger	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Ranger	Calculateur diesel	WLC 2,5 Engine
Ranger	Airbag	Airbag
S-Max	Chauffage additionnel	Diagnose AHCM
S-Max	BCM	BCM

S-Max	Calculateur ABS	Diagnose ABS
S-Max	Calculateur ABS	PBM - Parking brake control module
S-Max	Climatisation	Diagnose HVAC
S-Max	Climatisation	Diagnose RHVAC
S-Max	Porte	Diagnose DDM
S-Max	Calculateur diesel	AZWA 2,0 Duratorq-TDCi
S-Max	Calculateur diesel	FFWA 1,8 Duratorq-TDCi
S-Max	Calculateur diesel	Q4BA 2,2 Duratorq-TDCi
S-Max	Calculateur diesel	QXWA 2,0 Duratorq-TDCi
S-Max	Calculateur diesel	QYWA 1,8 Duratorq-TDCi
S-Max	Calculateur essence	AOWB 2,0 Duratec-HE
S-Max	Calculateur essence	HUWA 2,5 Duratec
S-Max	Calculateur essence	SEWA 2,3 Duratec-HE
S-Max	Calculateur essence	TBWA 2,0 Duratec-HE
S-Max	Calculateur essence	TBWB 2,0 Duratec-HE
S-Max	Boite de vitesse / Transmission Auto	Diagnose TCM
S-Max	Xenon	Diagnose HCM
S-Max	Anti-demarrage	Diagnose RFA
S-Max	Combiné	Diagnose
S-Max	Autre	CCM - Cruise Control Module
S-Max	Radar de recul	Diagnose PAM
S-Max	Airbag	Diagnose
S-Max	Reconnaissance vocale	Diagnose SRM
S-Max	Direction assistée	Diagnose PSCM
S-Max	Direction assistée	Diagnose SASM
Scorpio	Calculateur essence	N3A 2,0 EEC-V/SEFI
Scorpio	Calculateur essence	NSD 2,0 EEC-V/SFI

Scorpio	Calculateur essence	Y5A 2,3 EEC-V/DOHC
Street Ka	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Street Ka	Calculateur essence	CDRA 1,6 Duratec (2002/07->)
Street Ka	Calculateur essence	CDRB 1,6 Duratec (2002/07->)
Street Ka	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Tourneo Connect	Chauffage additionnel	FFH
Tourneo Connect	Module Audio	ACM
Tourneo Connect	Calculateur ABS	Diagnose ABS (ISO 15765-4 CAN)
Tourneo Connect	Calculateur ABS	Diagnose ABS (ISO 9141-2)
Tourneo Connect	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-DI
Tourneo Connect	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	HCPA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	P7PA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	P9PA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	R2PA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	R3PA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur diesel	RWPA 1,8 Duratorq-TDCi
Tourneo Connect	Calculateur essence	EYPA 1,8 Zetec
Tourneo Connect	Combiné	Diagnose HEC
Tourneo Connect	Combiné	Diagnose HEC/IC
Tourneo Connect	Autre	ICU - Incjector control unit
Tourneo Connect	Airbag	ECS - Crash sensor
Tourneo Connect	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Tourneo Connect	Unité de protection	CSM - Central Security Module
Transit Connect	Chauffage additionnel	FFH
Transit Connect	Module Audio	ACM
Transit Connect	Calculateur ABS	Diagnose ABS (ISO 15765-4 CAN)



Transit Connect	Calculateur ABS	Diagnose ABS (ISO 9141-2)
Transit Connect	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-DI
Transit Connect	Calculateur diesel	BHPA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	HCPA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	P7PA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	P9PA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	R2PA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	R3PA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur diesel	RWPA 1,8 Duratorq-TDCi
Transit Connect	Calculateur essence	EYPA 1,8 Zetec
Transit Connect	Combiné	Diagnose HEC
Transit Connect	Combiné	Diagnose HEC/IC
Transit Connect	Autre	ICU - Injector control unit
Transit Connect	Airbag	ECS - Crash sensor
Transit Connect	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
Transit Connect	Unité de protection	CSM - Central Security Module
Transit II	Calculateur ABS	ABS Bosch 5.3
Transit II	Calculateur diesel	4EB 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4EC 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4EC 2,5 Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4ED 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4FA 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4FB 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4FC 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4FD 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4GA 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculateur diesel	4GB 2,5 EDC Turbo Diesel

Transit II	Calculeur diesel	4GC 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4GD 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4GE 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4GE 2,5 Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4GF 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4HA 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4HB 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4HC 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur diesel	4HD 2,5 EDC Turbo Diesel
Transit II	Calculeur essence	NSF 2,0 EEC-V/SFI
Transit II	Calculeur essence	NSG 2,0 EEC-V/SFI
Transit III	Chauffage additionnel	FFH
Transit III	Calculeur ABS	ABS Bosch 5.3
Transit III	Calculeur ABS	Diagnose ABS
Transit III	Calculeur diesel	ABFA 2,0 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	ABFB 2,0 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	D0FA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	D2FA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	D2FE 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	D3FA 2,0 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	D4FA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	F3FA 2,0 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	F4FA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	FIFA 2,0 Duratorq-TDCi
Transit III	Calculeur diesel	FXFA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculeur diesel	H9FA 2,4 Duratorq-TDCi
Transit III	Calculeur diesel	HEFA 2,4 Duratorq-DI

Transit III	Calculateur diesel	HFFA 2,4 Duratorq-DI
Transit III	Calculateur essence	E5FA 2,3 EEC-V
Transit III	Calculateur essence	E5FA 2,3 SFI
Transit III	Calculateur essence	E5FB 2,3 EEC-V
Transit III	Calculateur essence	E5FC 2,3 EEC-V
Transit III	Boite de vitesse / Transmission Auto	TCM
Transit III	Anti-demarrage	PATS
Transit III	Combiné	HEC
Transit III	Autre	ICU - Injector control unit
Transit III	Airbag	RCM
Transit III	Unité de protection	CSM - Central security module
Transit IV	BCM	BCM
Transit IV	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Transit IV	Calculateur diesel	H9FB 2,4 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	JXFA 2,4 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	P8FA 2,2 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	PHFA 2,4 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	QVFA 2,2 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	QWFA 2,2 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur diesel	SAFA 3,2 Duratorq-TDCi
Transit IV	Calculateur essence	GZFA 2,3 Duratec-HE
Transit IV	Calculateur essence	GZFB 2,3 Duratec-HE
Transit IV	Calculateur essence	GZFC 2,3 Duratec-HE
Transit IV	Combiné	Instrument
Transit IV	Airbag	Airbag
Windstar	Calculateur ABS	Diagnose ABS
Windstar	Calculateur essence	OHV 3,0 EEC-V (V6)

Windstar

Combiné

ICM

Windstar

Radar de recul

PAM