

# Liste des véhicules compatibles

<a href="#"><u>121 (1999 à 2001)</u></a>	<a href="#"><u>2 II (2005 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>2 III (2007 à 2014)</u></a>
<a href="#"><u>3 I (2005 à 2010)</u></a>	<a href="#"><u>3 II (2008 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>5 I (2004 à 2010)</u></a>
<a href="#"><u>5 II (2010 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>6 I (2003 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>6 II (2007 à 2012)</u></a>
<a href="#"><u>6 III (2012 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>BT-50 (2006 à 2011)</u></a>	<a href="#"><u>CX-5 (2011 à 2014)</u></a>
<a href="#"><u>CX-7 (2006 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>MX-5 II (2005)</u></a>	<a href="#"><u>MX-5 III (2005 à 2008)</u></a>
<a href="#"><u>RX-8 (2004 à 2007)</u></a>		

<b>Modèle</b>	<b>Type calculateur</b>	<b>Nom</b>
121	Airbag	ECS - Electronic Crash Sensor
		FFH - Fuel Fired Cooland Heating Module
2 II	Chauffage additionnel	Module
2 II	ABS	ABS
2 II	Calculateur diesel	F6J 1.4 PCM
2 II	Calculateur essence	FUJ 1.25 PCM
2 II	Calculateur essence	FXJ 1.4 PCM
2 II	Calculateur essence	FYJ 1.6 PCM
2 II	Calculateur essence	ZJ 1.3 PCM
2 II	Generic electronic module	BCM/GEM
2 II	Instrumentation	IC
2 II	Airbag	Airbag
2 II	Direction assistée	EPS
2 III	Airbag	Airbag
2 III	Calculateur diesel	Y4 1.4 PCM
2 III	Calculateur diesel	Y6 1.6 PCM
2 III	Direction assistée	EPS
2 III	Calculateur essence	ZJ 1.3 PCM
2 III	Calculateur essence	YZ 1.5 PCM
2 III	Instrumentation	IC
2 III	GEM	GEM
2 III	ABS	ABS
		FFH - Fuel Fired Cooland Heating Module
3 I	Additional/Stationary Heater	Module
3 I	ABS	ABS
3 I	ABS	ABS with DSC

3 I	ABS	ABS without DSC
3 I	Calculateur diesel	Y6 1.6 PCM
3 I	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
3 I	Calculateur essence	Z6 1.6 PCM
3 I	GEM	BCM/GEM
3 I	GEM	GEM
3 I	Instrumentation	IC
3 I	Autre	FACM - Fuel Additiv Control Module
3 I	Autre	MID - Multi Information Display
3 I	Airbag	Airbag
3 I	Direction assistée	EPS
		FACM – Module de commande d'additif de carburant
3 II	Additif de carburant	
3 II	Direction assistée	EPS
3 II	ABS	ABS
3 II	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
3 II	Calculateur essence	Z6 1.6 PCM
3 II	Calculateur essence	L3T 2.3 PCM
3 II	Calculateur essence	LS 2.5 PCM
3 II	GEM	GEM
3 II	Instrumentation	IC
3 II	Airbag	RCM
3 II	Chauffage additionnel	FFH
		FFH - Fuel Fired Cooland Heating Module
5 I	Chauffage additionnel	
5 I	ABS	ABS with DSC
5 I	ABS	ABS without DSC

5 I	Calculateur diesel	RF_T 2.0 PCM
5 I	Calculateur essence	L8 1.8 PCM
5 I	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
5 I	GEM	GEM
5 I	Instrumentation	IC
5 I	Airbag	Airbag
5 I	Direction assistée	EPS
5 II	ABS	ABS
5 II	Calculateur diesel	RF T 2.0 PCM
5 II	Calculateur essence	LF 1.8 PCM
5 II	Instrumentation	IC
5 II	Airbag	RCM
5 II	Climatisation	FATC
5 II	GEM	GEM
6 I	Chauffage additionnel	FFH - Fuel Fired Cooland Heating Module
6 I	ABS	ABS
6 I	ABS	ABS with DSC
6 I	ABS	ABS without DSC
6 I	Climatisation	EATC
6 I	Calculateur diesel	R2_T 2.2 PCM
6 I	Calculateur diesel	RF 2.0 (->2004/06) PCM
6 I	Calculateur diesel	RF 2.0 (2004/06->) PCM
6 I	Calculateur diesel	RF_T 2.0 PCM
6 I	Calculateur essence	L3 2.3 (2004/06->) PCM
6 I	Calculateur essence	L5 2.5 PCM
6 I	Calculateur essence	L8 1.8 (2004/06->) PCM
6 I	Calculateur essence	LF 2.0 (->2004/06) PCM
6 I	Calculateur essence	LF 2.0 (2004/06->) PCM

6 I	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
6 I	GEM	BCM/GEM
6 I	GEM	GEM
6 I	Instrumentation	IC
6 I	Autre	LCM - Lighting control module
6 I	Autre	LHID - Left side lamp control
6 I	Autre	RHID - Right side lamp control
6 I	Airbag	RCM
6 I	Direction assistée	EPS
6 II	Airbag	RCM
6 II	Climatisation	EATC
6 II	Calculateur diesel	R2_T 2.2 PCM
6 II	Calculateur diesel	RF T 2.0 PCM
6 II	Direction assistée	EPS
6 II	Calculateur essence	L5 2.5 PCM
6 II	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
6 II	Instrumentation	IC
6 II	Chauffage additionnel	FFH
6 II	GEM	GEM
6 III	Airbag	RCM
6 III	Autre	SSU – Smart start unit
6 III	Autre	Smart City brake support
6 III	Autre	FSC – Forward Sensing camera
6 III	Autre	DCDC converter
6 III	Boite de vitesse	TCM
6 III	Climatisation	EATC
6 III	Calculateur diesel	SH 2.2 PCM
6 III	Direction assistée	EPS
6 III	Calculateur essence	PE 2.0 PCM

6 III	Instrumentation	IC
6 III	Module de commande carrosserie	FBCM – Front body Control Module
6 III	Module de commande carrosserie	RBCM – Rear Body Control Module
6 III	Module de contrôle Audio	AM
6 III	Porte	DDM – Driver door module
6 III	Système Aide au stationnement	PAM – Parking Aid Module
6 III	ABS	ABS
6 III	Eclairage	AFLM – Adaptive Front Light Module
BT-50	ABS	ABS
BT-50	Calculateur diesel	WL-C 2.5 PCM
BT-50	Airbag	Airbag
CX-7	ABS	ABS
CX-7	Calculateur essence	L3 2.3 PCM
CX-7	GEM	GEM
CX-7	Immobiliser	RKE - Remote keyless entry
CX-7	Instrumentation	IC
CX-7	Airbag	Airbag
MX-5 II	ABS	ABS
MX-5 II	Calculateur essence	L8 1.8 PCM
MX-5 II	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
MX-5 II	Immobiliser	RKE - Remote keyless entry
MX-5 II	Instrumentation	IC
MX-5 II	Airbag	Airbag
MX -5 III	Airbag	RCM
MX -5 III	Antidémarrage	RKE - Remote keyless entry
MX -5 III	Toit escamotable	RHT – Toit ouvrant
MX -5 III	Calculateur essence	L8 1.8 PCM

MX -5 III	Calculateur essence	LF 2.0 PCM
MX -5 III	Instrumentation	IC
MX -5 III	ABS	ABS
RX-8	ABS	ABS
RX-8	Calculateur essence	3B 1.3 (141KW192KM) PCM
RX-8	Instrumentation	IC
RX-8	Airbag	Airbag
		EPS
RX-8	Direction assistée	