

Liste des véhicules compatibles

<u>Adam (2013 à 2014)</u>	<u>Agila A (2000 à 2007)</u>	<u>Agila B (2008 à 2011)</u>
<u>Ampera (2012 à 2014)</u>	<u>Antara (2007 à 2014)</u>	<u>Astra F (1994 à 1998)</u>
<u>Astra G (1998 à 2011)</u>	<u>Astra H (2004 à 2013)</u>	<u>Astra J (2010 à 2014)</u>
<u>Calibra (1993 à 1997)</u>	<u>Combo I (1996 à 2001)</u>	<u>Combo II (2002 à 2011)</u>
<u>Corsa B (1995 à 2000)</u>	<u>Corsa C (2001 à 2011)</u>	<u>Corsa D (2006 à 2013)</u>
<u>Frontera B (1998 à 2003)</u>	<u>Insignia (2009 à 2014)</u>	<u>Meriva A (2003 à 2010)</u>
<u>Meriva B (2010 à 2013)</u>	<u>Mokka (2012 à 2014)</u>	<u>Movano A (2002 à 2010)</u>
<u>Movano B (2010 à 2014)</u>	<u>Omega B (1994 à 2003)</u>	<u>Signum (2002 à 2008)</u>
<u>Sintra (1997 à 1999)</u>	<u>Speedster (2001 à 2006)</u>	<u>Tigra A (1995 à 1999)</u>
<u>Tigra B (2004 à 2009)</u>	<u>Vectra B (1996 à 2002)</u>	<u>Vectra C (2002 à 2008)</u>
<u>Vivaro (2001 à 2013)</u>	<u>Zafira A (1999 à 2005)</u>	<u>Zafira B (2005 à 2013)</u>

Modèle	Type calculateur	Nom
Adam	Calculateur essence	A12XEL 1,2 General
Adam	Calculateur essence	A14XEL 1,4 General
Adam	Calculateur essence	A14XER 1,4 General
Agila A	ABS	ABS Diagnose
Agila A	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 Multijet 6JF
Agila A	Calculateur essence	Y12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Agila A	Calculateur essence	Z10XE 1,0 Motronic ME 1.5.5
Agila A	Calculateur essence	Z10XEP 1,0 ME7
Agila A	Calculateur essence	Z10XEP 1,0 Motronic ME 7.6.1
Agila A	Calculateur essence	Z12XE 1,2 ME 1.5.5
Agila A	Calculateur essence	Z12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Agila A	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 ME7
Agila A	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 Motronic ME 7.6.1
Agila A	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Agila A	Airbag	Airbag SAB6
Agila A	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Agila B	BCM	BCM - BCM
Agila B	ABS	ABS/ESP
Agila B	Calculateur diesel	D13A 1,3 MM6JF
Agila B	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM6JF
Agila B	Calculateur essence	K10B 1,0 Diagnose
Agila B	Anti-vol	(immo only for) Engine K10B
Agila B	Airbag	Airbag SDM
Agila B	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée

Ampera	Additional/Stationary Heater	CHCM - Coolant Heater Control Module
Ampera	Chauffage additionnel	HVSMF - Front Seat Heating Control Module
Ampera	Audio Control Module	Radio
Ampera	BCM	BCM - Body control module
Ampera	ABS	EBCM - Electronic brake control module
Ampera	ABS	EPB - Electric parking brake
Ampera	Climate Control	ECC - Climate control
Ampera	Calculateur essence	A14XFL 1,4 E78
Ampera	Gearbox / Automatic Transmission	T43
Ampera	Anti-vol	ESCL - Electronic steering column lock
Ampera	Anti-vol	PEPS - Keyless Entry Control Module
Ampera	Instrument / Dashboard	IPC - Instrument
Ampera	Autre	DMCM 1 - Drive motor 1 control unit
Ampera	Autre	DMCM 2 - Drive motor 2 control unit
Ampera	Autre	FSCM - Fuel pump control module
Ampera	Autre	IMU - Multi-axis acceleration sensor module
Ampera	Autre	TPIM - Hybrid Powertrain Control Module
Ampera	Autre	VICM - Hybrid Powertrain Control Module 2
Ampera	Parking System	PAS - Parking assistance
Ampera	Airbag	SDM - Airbag
Ampera	Direction assistée	EPS - Power steering

Ampera	Direction assistée	SAS - Direction assistée Angle Sensor Module
Antara	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Antara	BCM	BCM - BCM
Antara	ABS	ABS TEVES0300
Antara	Climatisation	ECC - Climate control
Antara	Calculateur diesel	A22DM 2,2 Diesel
Antara	Calculateur diesel	A22DMH 2,2 Diesel
Antara	Calculateur diesel	A22DML 2,2 Diesel
Antara	Calculateur diesel	Z20DM 2,0 EDC16C39
Antara	Calculateur diesel	Z20DMH 2,0 EDC16C39
Antara	Calculateur diesel	Z20DT 2,0 EDC16C39
Antara	Calculateur essence	Z24XE 2,4 ME799C
Antara	Calculateur essence	Z32SE 3,2 HFV6
Antara	Boite de vitesse Automatique	AT5551
Antara	Boite de vitesse Automatique	TCCM - Transfer Case Control Module
Antara	Headlight	Xenon AHL - Automatic Headlamp Level
Antara	Anti-vol	Anti-vol
Antara	Instrumentation	Display
Antara	Instrumentation	IPC - Instrument
Antara	Autre	RFA - Multipurpose Receiver Module
Antara	Radar de recul	PAS - Parking Assistance
Antara	Airbag	Airbag SDMC10
Astra F	ABS	ABS-2E
Astra F	Calculateur diesel	X17DTL 1,7 MSA 15M
Astra F	Calculateur diesel	X20DTL 2,0 EDC MSA 15M

Astra F	Calculeur essence	C18SEL 1,8 Multec-S
Astra F	Calculeur essence	C18XE 1,8 Simtec 56.5
Astra F	Calculeur essence	C18XEL 1,8 Simtec 56.5
Astra F	Calculeur essence	X14XE 1,4 Multec-S
Astra F	Calculeur essence	X16SZR 1,6 Multec-SZ
Astra F	Calculeur essence	X16XEL 1,6 Multec-S
Astra F	Calculeur essence	X18XE 1,8 Simtec 56.5
Astra F	Calculeur essence	X18XEL 1,8 Simtec 56.5
Astra F	Calculeur essence	X20XEV 2,0 Simtec 56.5
Astra G	ABS	ABS Bosch 5.3
Astra G	ABS	ABS Bosch 5.3/5.4 TC (with Traction Control)
Astra G	Calculeur diesel	X17DTL 1,7 EDC MSA 15M
Astra G	Calculeur diesel	X20DTL 2,0 EDC MSA 15M
Astra G	Calculeur diesel	Y17DT 1,7 HDRC
Astra G	Calculeur diesel	Y20DTH 2,0 MSA 15M
Astra G	Calculeur diesel	Y20DTH 2,0 PSG 16
Astra G	Calculeur diesel	Y20DTL 2,0 MSA 15M
Astra G	Calculeur diesel	Y22DTR 2,2 PSG 16
Astra G	Calculeur diesel	Z17DTL 1,7 EDC 15C7
Astra G	Calculeur essence	X12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Astra G	Calculeur essence	X14XE 1,4 Multec-S
Astra G	Calculeur essence	X16SZR 1,6 Multec-SZ
Astra G	Calculeur essence	X16XEL 1,6 Multec-S
Astra G	Calculeur essence	X18XE1 1,8 Simtec 70
Astra G	Calculeur essence	X20XER 2,0 Simtec 70
Astra G	Calculeur essence	X20XEV 2,0 Simtec 70

Astra G	Calculateur essence	Y20XEV 2,0 Simtec 70
Astra G	Calculateur essence	Z16SE 1,6 Multec (H)
Astra G	Calculateur essence	Z16XE 1,6 Multec-S
Astra G	Calculateur essence	Z16XEP 1,6 Multec-S
Astra G	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec-S
Astra G	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Astra G	Calculateur essence	Z18XEL 1,8 Simtec 71
Astra G	Calculateur essence	Z20LET 2,0 Motronic ME 1.5.5
Astra G	Calculateur essence	Z20XEV 2,0 Multec / Simtec
Astra G	Calculateur essence	Z22SE 2,2 GMPT-E15
Astra G	Boite de vitesse Automatique	AF2000C
Astra G	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Astra G	Airbag	SAB 6 A
		EHPS - Electro Hydraulic Power
Astra G	Direction assistée	Direction assistée
Astra H	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Astra H	ABS	ABS MK 70
Astra H	ABS	ABS/TC/ESP TEVES ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Astra H	Climatisation	ECC - Climate control
Astra H	Electrical Center	REC - Rear Centrale électrique
Astra H	Centrale électrique	UEC - Under Hood El. Center
Astra H	Calculateur diesel	A17DTJ 1,7 DECE1C
Astra H	Calculateur diesel	A17DTR 1,7 DECE1C
Astra H	Calculateur diesel	Y13DTH 1,3 Multijet 602
Astra H	Calculateur diesel	Z13DTH 1,3 Multijet 602
Astra H	Calculateur diesel	Z17DTH 1,7 EDC 16C9

Astra H	Calculeur diesel	Z17DTH 1,7 EDC16C
Astra H	Calculeur diesel	Z17DTJ 1,7 DECE1C
Astra H	Calculeur diesel	Z17DTL 1,7 EDC 16C9
Astra H	Calculeur diesel	Z17DTL 1,7 EDC16C
Astra H	Calculeur diesel	Z17DTR 1,7 DECE1C
Astra H	Calculeur diesel	Z19DT 1,9 EDC 16C9
Astra H	Calculeur diesel	Z19DT 1,9 EDC16C
Astra H	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC 16C9
Astra H	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC16C
Astra H	Calculeur essence	A16LET 1,6 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z12XEP 1,2 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z14XEL 1,4 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z16LET 1,6 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z16XE1 1,6 MT35EC
Astra H	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35E
Astra H	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35EC
Astra H	Calculeur essence	Z16XER 1,6 MS75C
Astra H	Calculeur essence	Z18XE 1,8 MS716C
Astra H	Calculeur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71.6
Astra H	Calculeur essence	Z18XER 1,8 MS75C
Astra H	Calculeur essence	Z18XER 1,8 Simtec 75
Astra H	Calculeur essence	Z20LEH 2,0 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z20LEL 2,0 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z20LER 2,0 Motronic ME 7.6.1
Astra H	Calculeur essence	Z22YH 2,2 MS81C
Astra H	Boite de vitesse Automatique	AF 17-4 (4 gear)

Astra H	Boite de vitesse Automatique	AF 40-6 (6 gear)
Astra H	Boite de vitesse Automatique	MTA (Easytronic)
Astra H	Anti-vol	CIM VALEO A-3300
Astra H	Anti-vol	CIM VALEO A-3300 with PEPS(Passive Entry & Passive Start)
Astra H	Anti-vol	CIM VALEO A-3300 without PEPS(Passive Entry & Passive Start)
Astra H	Instrumentation	Display
Astra H	Instrumentation	Display - BID Delta
Astra H	Instrumentation	IPC - Instrument A3300
Astra H	Autre	HTC - Electrohydraulic Hardtop
Astra H	Autre	Suspension - CDC - Continous Dumping Control
Astra H	Radar de recul	PAS - Parking Assistance
Astra H	Airbag	Airbag SDM MRSZ-TEMIC
Astra H	Direction assistée	CIM - Column Integrated Module
Astra H	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée
Astra J	BCM	BCM - Body control module
Astra J	ABS	EBCM - Electronic Brake Control Module
Astra J	ABS	EPB - Electric parking brake
Astra J	Climatisation	ECC - Climate control
Astra J	Calculateur diesel	A13DTE 1,3 EDC17
Astra J	Calculateur diesel	A17DTC 1,7 E87
Astra J	Calculateur diesel	A17DTF 1,7 E87
Astra J	Calculateur diesel	A17DTJ 1,7 E21

Astra J	Calculateur diesel	A17DTL 1,7 E21
Astra J	Calculateur diesel	A17DTR 1,7 E21
Astra J	Calculateur diesel	A17DTS 1,7 E87
Astra J	Calculateur diesel	A20DTH 2,0 EDC17
Astra J	Calculateur essence	A14NEL 1,4 E78
Astra J	Calculateur essence	A14NEL 1,4 E83
Astra J	Calculateur essence	A14NET 1,4 E78
Astra J	Calculateur essence	A14XER 1,4 E83
Astra J	Calculateur essence	A16LET 1,6 E83
Astra J	Calculateur essence	A16XER 1,6 E83
Astra J	Calculateur essence	LDD 1,4 E78
Astra J	Calculateur essence	LDE 1,6 E78
Astra J	Boite de vitesse Automatique	TCM
Astra J	Instrumentation	IPC - Instrument
Astra J	Autre	CHM - Chime Alarm Control Module
Astra J	Autre	FPCM - Fuel Pump Control Module
Astra J	Autre	HVSM - Front Seat Heating Control Module
Astra J	Autre	IMU - Multi-axis acceleration sensor module
Astra J	Autre	PAS- Parking assistance
Astra J	Radar de recul	Airbag SDM
Astra J	Airbag	EPS - Electronic Power Direction assistée
Astra J	Direction assistée	SAS - Direction assistée Angle Sensor module
Astra J	Direction assistée	
Calibra	Calculateur essence	X20XEV 2,0 Simtec 56.5

Calibra	Airbag	Airbag-S
Combo I	Calculateur essence	C14SEL 1,4 Multec-S
Combo I	Calculateur essence	C16SEL 1,6 Multec-S
Combo I	Calculateur essence	X10XE 1,0 Motronic ME 1.5.5
Combo I	Calculateur essence	X12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Combo I	Calculateur essence	X14SZ 1,4 Multec-SZ
Combo I	Calculateur essence	X14XE 1,4 Multec-S
Combo I	Calculateur essence	X16XE 1,6 Multec-S
Combo I	Airbag	Airbag-S
Combo I	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Combo II	Chauffage additionnel	Additional heater - Eberspächer
Combo II	BCM	BCM - Body Control module
Combo II	ABS	ABS / ESP 8
Combo II	ABS	ABS Bosch 5.3
Combo II	Calculateur diesel	Y13DT 1,3 MM6JF
Combo II	Calculateur diesel	Y17DT 1,7 HDRC
Combo II	Calculateur diesel	Y17DTL 1,7 HDRC
Combo II	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 MM6JF
Combo II	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 Multijet 6JF
Combo II	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM6JF (with Diesel Particle Filter)
Combo II	Calculateur diesel	Z17DTH 1,7 DEC30
Combo II	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 Motronic ME 7.6.1
Combo II	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 ME7
Combo II	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7.6.1
Combo II	Calculateur essence	Z16SE 1,6 Multec (H)

Combo II	Calculateur essence	Z16SE 1,6 Multec H
Combo II	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec
Combo II	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec H
Combo II	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Combo II	Instrumentation	IPC - Instrument
Combo II	Airbag	Airbag SAB8
Combo II		EPS - Electronic Power Direction assistée
Combo II	Direction assistée	
Corsa B	ABS	ABS 5.3
Corsa B	Calculateur essence	C14SEL 1,4 Multec-S
Corsa B	Calculateur essence	C16SEL 1,6 Multec-S
Corsa B	Calculateur essence	X10XE 1,0 Motronic ME 1.5.5
Corsa B	Calculateur essence	X12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Corsa B	Calculateur essence	X14SZ 1,4 Multec-SZ
Corsa B	Calculateur essence	X14XE 1,4 Multec-S
Corsa B	Calculateur essence	X16XE 1,6 Multec-S
Corsa B	Airbag	Airbag-S
Corsa B		EPS - Electronic Power Direction assistée
Corsa B	Direction assistée	
Corsa C	Chauffage additionnel	Additional heater - Eberspächer
Corsa C	BCM	BCM - Body Control module
Corsa C	ABS	ABS / ESP 8
Corsa C	ABS	ABS Bosch 5.3
Corsa C		ABS Bosch 5.3/5.4 TC (with Traction Control)
Corsa C	ABS	
Corsa C	Calculateur diesel	Y13DT 1,3 MM6JF
Corsa C	Calculateur diesel	Y17DT 1,7 HDRC

Corsa C	Calculateur diesel	Y17DTL 1,7 HDRC
Corsa C	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 MM6JF
Corsa C	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 Multijet 6JF
Corsa C	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM6JF (with Diesel Particle Filter)
Corsa C	Calculateur diesel	Z17DTH 1,7 DEC30
Corsa C	Calculateur essence	Z10XE 1,0 Motronic ME 1.5.5
Corsa C	Calculateur essence	Z10XEP 1,0 ME7
Corsa C	Calculateur essence	Z10XEP 1,0 Motronic ME 7.6.1
Corsa C	Calculateur essence	Z12XE 1,2 ME 1.5.5
Corsa C	Calculateur essence	Z12XE 1,2 Motronic ME 1.5.5
Corsa C	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 ME7
Corsa C	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 Motronic ME 7.6.1
Corsa C	Calculateur essence	Z14XE 1,4 Multec H
Corsa C	Calculateur essence	Z14XE 1,4 Multec-S
Corsa C	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 ME7
Corsa C	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7.6.1
Corsa C	Calculateur essence	Z16SE 1,6 Multec (H)
Corsa C	Calculateur essence	Z16SE 1,6 Multec H
Corsa C	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec
Corsa C	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec H
Corsa C	Calculateur essence	Z18XE 1,8 MS71
Corsa C	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Corsa C	Boite de vitesse Automatique	AF2000C
Corsa C	Boite de vitesse Automatique	Easytronic
Corsa C	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Corsa C	Instrumentation	Display

Corsa C	Instrumentation	IPC - Instrument
Corsa C	Airbag	Airbag SAB8
Corsa C	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Corsa D	Chauffage additionnel	EHS - Electrical Heater System
Corsa D	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Corsa D	BCM	BCM - BCM
Corsa D	BCM	TCM - Trailer control module
Corsa D	ABS	ABS 44 ESP
Corsa D	Climatisation	ECC - Climate control
Corsa D	Calculateur diesel	A13DTC 1,3 EDC17C
Corsa D	Calculateur diesel	A13DTE 1,3 EDC17C
Corsa D	Calculateur diesel	A13DTR 1,3 EDC17C
Corsa D	Calculateur diesel	Z13DTE 1,3 EDC17C
Corsa D	Calculateur diesel	Z13DTH 1,3 MM603C (with Diesel Particle Filter)
Corsa D	Calculateur diesel	Z13DTH 1,3 MM603C (without Diesel Particle Filter)
Corsa D	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM603C (with Diesel Particle Filter)
Corsa D	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM603C (without Diesel Particle Filter)
Corsa D	Calculateur diesel	Z17DTR 1,7 DECE1C
Corsa D	Calculateur essence	A16LEL 1,6 General
Corsa D	Calculateur essence	A16LER 1,6 General
Corsa D	Calculateur essence	Z10XEP 1,0 ME761C
Corsa D	Calculateur essence	Z12XEP 1,2 ME761C

Corsa D	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 ME761C
Corsa D	Calculateur essence	Z16LEL 1,6 ME761C
Corsa D	Calculateur essence	Z16LER 1,6 ME761C
Corsa D	Boite de vitesse Automatique	AF 13-4
Corsa D	Boite de vitesse Automatique	MTA20 (Easytronic Magneti Marelli)
Corsa D	Boite de vitesse Automatique	MTA33 (Easytronic)
Corsa D	Anti-vol	Anti-vol
Corsa D	Instrumentation	IPC - Instrument
Corsa D	Instrumentation	TID - Triple info display
Corsa D	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Corsa D	Airbag	Airbag SDM44
Corsa D	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Frontera B	ABS	ABS 415
Frontera B	Calculateur diesel	X22DTH 2,2 EDC MSA 15M
Frontera B	Calculateur diesel	Y22DTH 2,2 EDC MSA 15M
Insignia	Chauffage additionnel	FSHCM - Front Seat Heating Control Module
Insignia	Controle Audio	Radio - Diagnose
Insignia	BCM	BCM - BCM
Insignia	ABS	EBCM - Electronic Brake Control Module
Insignia	ABS	EPB - Electric parking brake
Insignia	Climatisation	ECC - Climate control
Insignia	Calculateur diesel	A20DTC 2,0 E23/E91
Insignia	Calculateur diesel	A20DTH 2,0 E23/E91
Insignia	Calculateur diesel	A20DTJ 2,0 E23/E91

Insignia	Calculateur diesel	A20DTR 2,0 E89
Insignia	Calculateur essence	A16LET 1,6 ME 7.6.4
Insignia	Calculateur essence	A16XER 1,6 E83
Insignia	Calculateur essence	A18XER 1,6 E83
Insignia	Calculateur essence	A20NHT 2,0 E69
Insignia	Calculateur essence	A28NER 2,8 E77
Insignia	Calculateur essence	A28NET 2,8 E77
Insignia	Boite de vitesse Automatique	TCM AF40
Insignia	Xénon	AFL - Adaptive Forward Lighting
Insignia	Instrumentation	IPC - Instrument
Insignia	Autre	IMU - Multi-axis acceleration sensor module
Insignia	Autre	MSM - Seat Memory Control Module
Insignia	Autre	PTM - Liftgate Control Module
Insignia	Autre	RDCM - Rear Differential Clutch Control Module
Insignia	Radar de recul	UPA - Parking assistance
Insignia	Airbag	Airbag SDM
Insignia	Suspension	SADS - Semi Active Damping System
Meriva A	BCM	BCM - Body Control module
Meriva A	ABS	ABS / ESP 8
Meriva A	ABS	ABS / ESP 8.1
Meriva A	ABS	ABS Bosch 5.3
Meriva A	Calculateur diesel	Y13DT 1,3 MM6JF
Meriva A	Calculateur diesel	Y17DT 1,7 HDRC
Meriva A	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 Multijet 6JF
Meriva A	Calculateur diesel	Z13DTJ 1,3 MM6JF

Meriva A	Calculeur diesel	Z17DTH 1,7 DEC30
Meriva A	Calculeur essence	Z14XEP 1,4 ME7
Meriva A	Calculeur essence	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7.6.1
Meriva A	Calculeur essence	Z16LET 1,6 ME7
Meriva A	Calculeur essence	Z16SE 1,6 Multec (H)
Meriva A	Calculeur essence	Z16SE 1,6 Multec H
Meriva A	Calculeur essence	Z16XE 1,6 Multec H
Meriva A	Calculeur essence	Z16XE 1,6 Multec-S
Meriva A	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35E
Meriva A	Calculeur essence	Z18XE 1,8 MS71
Meriva A	Calculeur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Meriva A	Boite de vitesse Automatique	Easytronic
Meriva A	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Meriva A	Instrumentation	Display
Meriva A	Instrumentation	IPC - Instrument
Meriva A	Airbag	Airbag SAB8
Meriva A	Airbag	Airbag SDM
Meriva A	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Meriva B	Controle Audio	Radio
Meriva B	BCM	BCM - Body control module
Meriva B	ABS	EBCM - Electronic Brake Control Module
Meriva B	ABS	EPB - Electric parking brake
Meriva B	Climatisation	HVAC - Climate control
Meriva B	Calculeur essence	A14XER 1,4 General
Meriva B	Calculeur essence	Z14NEL 1,4 General

Meriva B	Calculateur essence	Z14NET 1,4 General
Meriva B	Instrumentation	IPC - Instrument
Meriva B	Autre	HVSM - Front Seat Heating Control Module
Meriva B	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Meriva B	Airbag	SDM - Airbag
Meriva B	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée
Meriva B	Direction assistée	SAS - Direction assistée Angle Sensor
Mokka	BCM	BCM - Body control module
Mokka	ABS	EBCM - Electronic Brake Control Module
Mokka	Climatisation	ECC - Climate control
Mokka	Calculateur diesel	A17DTS 1,7 E87
Mokka	Calculateur essence	A14NET 1,4 General
Mokka	Calculateur essence	A16XER 1,6 General
Mokka	Calculateur essence	A18XER 1,8 General
Mokka	Instrumentation	Reset service
Mokka	Direction assistée	EPS - Electric Power Direction assistée
Movano A	BCM	BCM - BCM
Movano A	ABS	ABS Bosch 430
Movano A	Calculateur diesel	F9Q 772 1,9 EDC 15 C13
Movano A	Calculateur diesel	F9Q 774 1,9 EDC 15 C13
Movano A	Calculateur diesel	G9T 720 2,2 EDC 15 C13
Movano A	Calculateur diesel	G9T 750 2,2 EDC 15 C13
Movano A	Calculateur diesel	G9U 720 2,5 EDC 15 C13
Movano A	Calculateur diesel	G9U 750 2,5 EDC 15 C13

Movano A	Calculateur diesel	G9U 754 2,5 EDC 15 C13
Movano A	Anti-vol	Anti-vol
Movano A	Airbag	SRS-ACU3 with rear pretensioner and side airbag
Movano A	Airbag	SRS-ACU3 without rear pretensioner and side airbag
Movano B	Controle Audio	Radio
Movano B	BCM	BCM - Body control module
Movano B	ABS	EBCM - Electronic Brake Control Module
Movano B	Climatisation	SAC - Climate control
Movano B	Calculateur diesel	M9T 2,3 EDC17C11
Movano B	Instrumentation	Display - DIS
Movano B	Instrumentation	IPC - Instrument
Movano B	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Movano B	Airbag	SDM - Airbag
Omega B	ABS	ABS Bosch 5.3 (no Traction Control)
Omega B	ABS	ABS Bosch 5.3/5.4 TC (with Traction Control)
Omega B	Calculateur diesel	X20DTH 2,0 EDC 15M
Omega B	Calculateur diesel	Y22DTH 2,2 EDC MSA 15M
Omega B	Calculateur essence	X20XE 2,0 Simtec 56.5
Omega B	Calculateur essence	X22XE 2,2 Simtec
Omega B	Calculateur essence	Y22XE 2,2 Simtec 71
Omega B	Calculateur essence	Z26SE 2,6 Motronic ME 3.11
Omega B	Calculateur essence	Z32SE 3,2 Motronic ME 3.11
Omega B	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)

Omega B	Airbag	Airbag-S
Signum	Chauffage additionnel	Additional heater - Eberspächer
Signum	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Signum	BCM	BCM - BCM
Signum	ABS	ABS 32 TC/ESP
Signum	ABS	ABS EBC430EV TC/ESP
Signum	Climatisation	ECC - Climate control
Signum	Porte	DDM - Driver Porte Module
Signum	Porte	PDM - Passenger Porte Module
Signum	Centrale électrique	REC - Rear Centrale électrique
Signum	Centrale électrique	UEC - Under Hood El. Center
Signum	Calculateur diesel	Y20DTH 2,0 PSG 16
Signum	Calculateur diesel	Y22DTR 2,2 PSG 16
Signum	Calculateur diesel	Y30DT 3,0 Denso V6
Signum	Calculateur diesel	Z19DT 1,9 EDC 16C9
Signum	Calculateur diesel	Z19DT 1,9 EDC16C
Signum	Calculateur diesel	Z19DTH 1,9 EDC 16C9
Signum	Calculateur diesel	Z19DTH 1,9 EDC16C
Signum	Calculateur diesel	Z30DT 3,0 DECD2
Signum	Calculateur essence	Z16XE 1,6 Multec H
Signum	Calculateur essence	Z16XEP 1,6 MT35EC / Multec MT35E
Signum	Calculateur essence	Z18XE 1,8 MS715C
Signum	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec MS 71.5
Signum	Calculateur essence	Z18XEL 1,8 Simtec MS 71.5
Signum	Calculateur essence	Z18XER 1,8 MS75C
Signum	Calculateur essence	Z20NET 2,0 Trionic 8 (AT)
Signum	Calculateur essence	Z20NET 2,0 Trionic 8 (MT)

Signum	Calculateur essence	Z22SE 2,2 Motorola-E16
Signum	Calculateur essence	Z22YH 2,2 MS81C
Signum	Calculateur essence	Z22YH 2,2 Simtec 81
Signum	Calculateur essence	Z28NEH 2,8 HFV6
Signum	Calculateur essence	Z28NEL 2,8 HFV6
Signum	Calculateur essence	Z28NEL 2,8 Motronic ME 9.6
Signum	Calculateur essence	Z28NET 2,8 HFV6
Signum	Calculateur essence	Z28NET 2,8 Motronic ME 9.6
Signum	Calculateur essence	Z32SE 3,2 Motronic ME 3.11
Signum	Boite de vitesse Automatique	AF 23-5/33-5
Signum	Boite de vitesse Automatique	AF 23-5/33-5/40-6
Signum	Boite de vitesse Automatique	Shift lever module
Signum	Xénon	Xenon AHL/AFL - Automatic Headlamp Level
Signum	Anti-vol	Anti-vol CIM
Signum	Instrumentation	Display
Signum	Instrumentation	Display - DIS
Signum	Instrumentation	Graphical Color Display
Signum	Instrumentation	IPC - Instrument
Signum	Autre	DSM - Driver Seat Module
Signum	Autre	Suspension - CDC - Continous Dumping Control
Signum	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Signum	Airbag	Airbag SDM
Signum	Airbag	Airbag SDM multi stage
Signum	Direction assistée	CIM - Column Integrated Module

Signum	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée
Sintra	Calculateur diesel	X22DTH 2,2 EDC MSA 15M
Speedster	ABS	ABS Bosch 430 (no Traction Control)
Speedster	Calculateur essence	Z20LET 2,0 Motronic ME 1.5.5
Speedster	Calculateur essence	Z22SE 2,2 GMPT-E15
Speedster	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Tigra A	ABS	ABS 5.3
Tigra A	Calculateur essence	C14SEL 1,4 Multec-S
Tigra A	Calculateur essence	C16SEL 1,4 Multec-S
Tigra A	Calculateur essence	C16SEL 1,6 Multec-S
Tigra A	Calculateur essence	X14XE 1,4 Multec-S
Tigra A	Calculateur essence	X16XE 1,6 Multec-S
Tigra A	Airbag	Airbag-S
Tigra B	BCM	BCM - Body Control module
Tigra B	ABS	ABS / ESP 8
Tigra B	ABS	ABS / ESP 8.1
Tigra B	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 MM6JF
Tigra B	Calculateur diesel	Z13DT 1,3 Multijet 6JF
Tigra B	Calculateur essence	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7.6.1
Tigra B	Calculateur essence	Z18XE 1,8 MS71
Tigra B	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Tigra B	Boite de vitesse Automatique	Easytronic
Tigra B	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Tigra B	Instrumentation	Display
Tigra B	Instrumentation	IPC - Instrument
Tigra B	Airbag	Airbag SAB8

Tigra B	Airbag	Airbag SDM
Tigra B	Direction assistée	EPS - Electronic Power Direction assistée
Vectra B	Controle Audio	Radio CAR 300
Vectra B	Controle Audio	Radio CAR 400
Vectra B	Controle Audio	Radio CCR 600
Vectra B	Controle Audio	Radio CDR 500
Vectra B	ABS	ABS 415
Vectra B	ABS	ABS Bosch 430 (no Traction Control)
Vectra B	ABS	ABS Bosch 5.3/5.4 TC (with Traction Control)
Vectra B	Climatisation	AC - Climate control
Vectra B	Calculateur diesel	X20DTH 2,0 EDC MSA 15M
Vectra B	Calculateur diesel	X20DTL 2,0 EDC MSA 15M
Vectra B	Calculateur essence	C20SEL 2,0 Multec-S
Vectra B	Calculateur essence	C22SEL 2,2 Multec-S
Vectra B	Calculateur essence	X16SZR 1,6 Multec-SZ
Vectra B	Calculateur essence	X16XEL 1,6 Multec-S
Vectra B	Calculateur essence	X18XE 1,8 Simtec 56.5
Vectra B	Calculateur essence	X18XE 1,8 Simtec 70
Vectra B	Calculateur essence	X20XEV 2,0 Simtec 56.5
Vectra B	Calculateur essence	X25XE 2,5 Motronic M 2.8.3
Vectra B	Calculateur essence	Y16XE 1,6 Multec-S
Vectra B	Calculateur essence	Y16XEL 1,6 Multec / Simtec
Vectra B	Calculateur essence	Y18XE 1,8 Multec / Simtec
Vectra B	Calculateur essence	Y20XEV 2,0 Multec / Simtec
Vectra B	Calculateur essence	Z16XE 1,6 Multec-S

Vectra B	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Vectra B	Calculateur essence	Z22SE 2,2 GMPT-E15
Vectra B	Calculateur essence	Z26SE 2,6 Motronic ME 3.11
Vectra B	Boite de vitesse Automatique	AF2000C
Vectra B	Anti-vol	Anti-vol
Vectra B	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)
Vectra B	Instrumentation	IPC - Instrument
Vectra B	Instrumentation	IPC - Instrument VDO > 99
Vectra B	Airbag	SAB 6 A
Vectra B	Airbag	SAB 6 B
Vectra B	Airbag	SAE3 ->96
Vectra B	Airbag	SAE4
Vectra C	Chauffage additionnel	Additional heater - Eberspächer
Vectra C	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Vectra C	BCM	BCM - BCM
Vectra C	ABS	ABS 32 TC/ESP
Vectra C	ABS	ABS EBC430EV TC/ESP
Vectra C	Climatisation	ECC - Climate control
Vectra C	Porte	DDM - Driver Porte Module
Vectra C	Porte	PDM - Passenger Porte Module
Vectra C	Centrale électrique	REC - Rear Centrale électrique
Vectra C	Centrale électrique	UEC - Under Hood El. Center
Vectra C	Calculateur diesel	Y20DTH 2,0 PSG 16
Vectra C	Calculateur diesel	Y22DTR 2,2 PSG 16
Vectra C	Calculateur diesel	Y30DT 3,0 Denso V6
Vectra C	Calculateur diesel	Z19DT 1,9 EDC 16C9
Vectra C	Calculateur diesel	Z19DT 1,9 EDC16C

Vectra C	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC 16C9
Vectra C	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC16C
Vectra C	Calculeur diesel	Z30DT 3,0 DECD2
Vectra C	Calculeur essence	Z16XE 1,6 Multec H
Vectra C	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35EC / Multec MT35E
Vectra C	Calculeur essence	Z18XE 1,8 MS715C
Vectra C	Calculeur essence	Z18XE 1,8 Simtec MS 71.5
Vectra C	Calculeur essence	Z18XEL 1,8 Simtec MS 71.5
Vectra C	Calculeur essence	Z18XER 1,8 MS75C
Vectra C	Calculeur essence	Z20NET 2,0 TRIO8C
Vectra C	Calculeur essence	Z20NET 2,0 Trionic 8 (AT)
Vectra C	Calculeur essence	Z20NET 2,0 Trionic 8 (MT)
Vectra C	Calculeur essence	Z22SE 2,2 Motorola-E16
Vectra C	Calculeur essence	Z22YH 2,2 MS81C
Vectra C	Calculeur essence	Z22YH 2,2 Simtec 81
Vectra C	Calculeur essence	Z28NEH 2,8 HFV6
Vectra C	Calculeur essence	Z28NEL 2,8 HFV6
Vectra C	Calculeur essence	Z28NEL 2,8 Motronic ME 9.6
Vectra C	Calculeur essence	Z28NET 2,8 HFV6
Vectra C	Calculeur essence	Z28NET 2,8 Motronic ME 9.6
Vectra C	Calculeur essence	Z32SE 3,2 Motronic ME 3.11
Vectra C	Boite de vitesse Automatique	AF 23-5/33-5
Vectra C	Boite de vitesse Automatique	AF 23-5/33-5/40-6
Vectra C	Boite de vitesse Automatique	MTA 33 (Easytronic)
Vectra C	Boite de vitesse Automatique	Shift lever module
Vectra C	Xénon	Xenon AHL/AFL - Automatic Headlamp Level

Vectra C	Anti-vol	Anti-vol CIM
Vectra C	Instrumentation	Display
Vectra C	Instrumentation	Display - DIS
Vectra C	Instrumentation	Graphical Color Display
Vectra C	Instrumentation	IPC - Instrument
Vectra C	Autre	DSM - Driver Seat Module
Vectra C	Autre	Suspension - CDC - Continuous Dumping Control
Vectra C	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Vectra C	Airbag	Airbag SDM
Vectra C	Airbag	Airbag SDM multi stage
Vectra C	Direction assistée	CIM - Column Integrated Module
Vectra C	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée
Vivaro	Chauffage additionnel	Additional Heater
Vivaro	Chauffage additionnel	Additional heater - Eberspächer
Vivaro	BCM	BCM - Body control module
Vivaro	ABS	ABS / ESP
Vivaro	Calculateur diesel	F9Q 760 1,9 EDC 15 C13
Vivaro	Calculateur diesel	G9U 630 2,5 EDC16C36
Vivaro	Calculateur diesel	G9U 730 2,5 EDC 15 C13
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 630 2,0 EDC17
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 692 2,0 EDC17
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 780 2,0 EDC16CP33
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 782 2,0 EDC16CP33
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 784 2,0 EDC16CP33
Vivaro	Calculateur diesel	M9R 786 2,0 EDC16C36

Vivaro	Calculateur diesel	M9R 788 2,0 EDC16C36
Vivaro	Calculateur essence	F4R 720 2,0 Sagem S2000 RPM
Vivaro	Anti-vol	Anti-vol
Vivaro	Instrumentation	IPC - Instrument
Vivaro	Radar de recul	PAS - Parking assistance
Vivaro	Airbag	Airbag - ACU3
Vivaro	Airbag	SRS-ACU3 with rear pretensioner and side airbag
Vivaro	Airbag	SRS-ACU3 without rear pretensioner and side airbag
Zafira A	ABS	ABS Bosch 5.3
Zafira A	ABS	ABS Bosch 5.3/5.4 TC (with Traction Control)
Zafira A	Calculateur diesel	X20DTL 2,0 EDC MSA 15M
Zafira A	Calculateur diesel	Y20DTH 2,0 MSA 15M
Zafira A	Calculateur diesel	Y20DTH 2,0 PSG 16
Zafira A	Calculateur diesel	Y22DTR 2,2 PSG 16
Zafira A	Calculateur essence	X16XEL 1,6 Multec-S
Zafira A	Calculateur essence	X18XE1 1,8 Simtec 70
Zafira A	Calculateur essence	Z16XE 1,6 Multec-S
Zafira A	Calculateur essence	Z16YNG 1,6 Multec-S
Zafira A	Calculateur essence	Z18XE 1,8 Simtec 71
Zafira A	Calculateur essence	Z20LET 2,0 Motronic ME 1.5.5
Zafira A	Calculateur essence	Z22SE 2,2 GMPT-E15
Zafira A	Boite de vitesse Automatique	AF2000C
Zafira A	Anti-vol	Anti-vol (without alarm)

Zafira A	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée
Zafira B	Controle Audio	Radio (EHU) CD30 MP3
Zafira B	ABS	ABS MK 70
Zafira B	ABS	ABS/TC/ESP TEVES ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Zafira B	Climatisation	ECC - Climate control
Zafira B	Centrale électrique	REC - Rear Centrale électrique
Zafira B	Centrale électrique	UEC - Under Hood El. Center
Zafira B	Calculeur diesel	A17DTJ 1,7 DECE1C
Zafira B	Calculeur diesel	A17DTR 1,7 DECE1C
Zafira B	Calculeur diesel	Z17DTJ 1,7 DECE1C
Zafira B	Calculeur diesel	Z19DT 1,9 EDC 16C9
Zafira B	Calculeur diesel	Z19DT 1,9 EDC16C
Zafira B	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC 16C9
Zafira B	Calculeur diesel	Z19DTH 1,9 EDC16C
Zafira B	Calculeur essence	Z16XE1 1,6 MT35EC / Multec MT35E
Zafira B	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35E
Zafira B	Calculeur essence	Z16XEP 1,6 MT35EC / Multec MT35E
Zafira B	Calculeur essence	Z16XER 1,6 MS75C
Zafira B	Calculeur essence	Z16XNT 1,6 ME764C
Zafira B	Calculeur essence	Z16YNG 1,6 MT35EC
Zafira B	Calculeur essence	Z18XER 1,8 MS75C
Zafira B	Calculeur essence	Z18XER 1,8 Simtec 75
Zafira B	Calculeur essence	Z20LEH 2,0 Motronic ME7.6.1
Zafira B	Calculeur essence	Z20LER 2,0 Motronic ME7.6.1
Zafira B	Calculeur essence	Z22YH 2,2 MS81C

Zafira B	Calculateur essence	Z22YH 2,2 Simtec 81
Zafira B	Boite de vitesse Automatique	AF 17-4 (4 gear)
Zafira B	Boite de vitesse Automatique	AF 40-6 (6 gear)
Zafira B	Boite de vitesse Automatique	MTA (Easytronic)
Zafira B	Boite de vitesse Automatique	MTA 33 (Easytronic)
Zafira B	Anti-vol	CIM VALEO A-3300
Zafira B	Anti-vol	CIM VALEO A-3300 with PEPS(Passive Entry & Passive Start)
Zafira B	Anti-vol	CIM VALEO A-3300 without PEPS(Passive Entry & Passive Start)
Zafira B	Instrumentation	Display
Zafira B	Instrumentation	Display - BID Delta
Zafira B	Instrumentation	IPC - Instrument A3300
Zafira B	Radar de recul	PAS - Parking Assistance
Zafira B	Airbag	Airbag SDM MRSZ-TEMIC
Zafira B	Direction assistée	CIM - Column Integrated Module
Zafira B	Direction assistée	EHPS - Electro Hydraulic Power Direction assistée