

# Liste des véhicules compatibles

<a href="#"><u>1007 (2005 à 2007)</u></a>	<a href="#"><u>106 Phase I (1992 à 1995)</u></a>	<a href="#"><u>106 Phase II (1996 à 2004)</u></a>
<a href="#"><u>107 (2005 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>206 (1998 à 2009)</u></a>	<a href="#"><u>206 + (2009 à 2012)</u></a>
<a href="#"><u>207 (2006 à 2012)</u></a>	<a href="#"><u>208 (2012 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>3008 (2009 à 2014)</u></a>
<a href="#"><u>306 Phase I (1993 à 1997)</u></a>	<a href="#"><u>306 Phase II (1997 à 2003)</u></a>	<a href="#"><u>307 Phase I (2001 à 2005)</u></a>
<a href="#"><u>307 Phase II (2005 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>308 (2008 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>405 (1989 à 1997)</u></a>
<a href="#"><u>406 Phase I (1995 à 1998)</u></a>	<a href="#"><u>406 Phase II (1998 à 2004)</u></a>	<a href="#"><u>407 (2004 à 2011)</u></a>
<a href="#"><u>5008 (2010 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>508 (2011 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>605 (1990 à 1999)</u></a>
<a href="#"><u>607 Phase I (2000 à 2004)</u></a>	<a href="#"><u>607 Phase II (2005 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>806 (1994 à 2002)</u></a>
<a href="#"><u>807 (2002 à 2012)</u></a>	<a href="#"><u>Bipper (2008 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>Boxer I (1995 à 2002)</u></a>
<a href="#"><u>Boxer II (2002 à 2006)</u></a>	<a href="#"><u>Boxer III (2006 à 2013)</u></a>	<a href="#"><u>Expert I (1999 à 2006)</u></a>
<a href="#"><u>Expert II (2007 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>Partner I (1997 à 2008)</u></a>	<a href="#"><u>Partner II (2008 à 2014)</u></a>
<a href="#"><u>RCZ (2010 à 2014)</u></a>	<a href="#"><u>ION (2011 à 2014)</u></a>	

<b>Modèle</b>	<b>Type calculateur</b>	<b>Nom</b>
1007	BSI	General ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
1007	ABS	ABS MK 60 ESP
1007	Climatisation	CC
1007	Calculateur Diesel	8HZ 1,4 SID 804
1007	Calculateur Essence	KFV 1,4 Sagem 2000
1007	Calculateur Essence	NFU 1,6 ME 7.4.4
1007	Airbag	Siemens
106 I	Calculateur Essence	CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 I	Calculateur Essence	CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 I	Calculateur Essence	KDX 1.4 Motronic MP 5.1.1
106 I	Calculateur Essence	NFY 1.6 Motronic MP 5.1
106 I	Calculateur Essence	NFY 1.6 Motronic MP 5.1.1
106 I	Calculateur Essence	NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
106 I	Calculateur Essence	NFZ 1.6 Motronic MP 5.1.1
106 II	ABS	Teves Mk20E
106 II	Calculateur Diesel	VJU 1.5 Bosch VP20
106 II	Calculateur Diesel	VJX 1.5 Bosch VP20
106 II	Calculateur Essence	CDY 1.0 Motronic 3.1
106 II	Calculateur Essence	CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 II	Calculateur Essence	CDZ 1.0 Motronic 3.1
106 II	Calculateur Essence	CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 II	Calculateur Essence	HDY 1.1 Motronic 3.1
106 II	Calculateur Essence	HDZ 1.1 Motronic 3.1
106 II	Calculateur Essence	HFX 1,1 Motronic MP 7.4.4
106 II	Calculateur Essence	KFW 1,4 Sagem 2000
106 II	Calculateur Essence	KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP
106 II	Calculateur Essence	NFX 1,6 MM 48P
106 II	Calculateur Essence	NFX 1,6 Magneti Marelli 1AP

106 II	Calculateur Essence	NFY 1.6 Motronic MP 5.1
106 II	Calculateur Essence	NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
106 II	Calculateur Essence	NFZ 1.6 Motronic MP 5.2
106 II	Airbag	Autoliv
106 II	Airbag	EC5/AC4
107	ABS	ABS Bosch 8.0 C1
107	Calculateur Essence	CFA (1KR) 1,0 Bosch ME 795
107	Immobiliser	ADC
107	Airbag	SRS SAC TRW
107	Direction assistée	Power Direction assistée - Koyo
206	BSI	BSI - Software version: 1
206	BSI	BSI - Software version: 2
206	BSI	BSI - Software version: 4
206	BSI	General ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206	BSI	Software version: 23
206	BSI	Software version: 23 (vehicles with network)
206	BSI	Software version: 24
206	BSI	Software version: 24 (vehicles with network)
206	BSI	Software version: 26
206	BSI	Software version: 26 (vehicles with network)
206	BSI	Software version: 27->30
206	BSI	Software version: 34
206	ABS	ABS MK 60 ESP
206	ABS	ABS MK 70
206	ABS	Teves Mk20E
206	Climatisation	ACC
206	Climatisation	ACC (vehicles with network)
206	Calculateur Diesel	8HX 1,4 EDC 16C3
206	Calculateur Diesel	8HZ 1,4 EDC 16C3
206	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3

206	Calculeteur Diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
206	Calculeteur Diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
206	Calculeteur Diesel	WJZ 1,9 Lucas DCN2
206	Calculeteur Essence	HFX 1,1 MM 48P
206	Calculeteur Essence	HFX 1,1 Magneti Marelli 1AP
206	Calculeteur Essence	HFY 1.1 Magneti Marelli 1AP
206	Calculeteur Essence	HFZ 1.1 Magneti Marelli 1AP
206	Calculeteur Essence	K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
206	Calculeteur Essence	KFU 1,4 General ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206	Calculeteur Essence	KFW 1,4 Sagem 2000
206	Calculeteur Essence	KFW 1,4 Sagem J34P
206	Calculeteur Essence	KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
206	Calculeteur Essence	KFX 1,4 Motronic MP 7.3
206	Calculeteur Essence	N6A 1,6 Motronic MP 7.4.4
206	Calculeteur Essence	NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
206	Calculeteur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
206	Calculeteur Essence	RFK 2,0 MM 6LP
206	Calculeteur Essence	RFN 2,0 MM 48P
206	Calculeteur Essence	RFN 2,0 MM 6LP
206	Calculeteur Essence	RFS 2,0 MM 48P
206	Instrumentation	Dashboard - Diagnose
206	Instrumentation	Multifunction display
206	Airbag	Autoliv
206	Airbag	EC5/AC4
206	Airbag	Left side
206	Airbag	Right side
206+	BSI	General ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206+	ABS	ABS MK 70
206+	Calculeteur Diesel	8HZ 1,4 EDC 16C3

206+	Instrumentation	Dashboard
206+	Airbag	Autoliv
207	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207	ABS	ABS MK 60 ESP
207	Calculateur Diesel	8HZ 1,4 EDC 16C3
207	Calculateur Diesel	9HV 1,6 EDC 16C3
207	Calculateur Diesel	9HX 1,6 EDC 16C3
207	Calculateur Diesel	9HY 1,6 EDC 16C3
207	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
207	Calculateur Essence	5FW 1,6 MEV17.4
207	Calculateur Essence	5FX 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207	Calculateur Essence	5FY 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207	Calculateur Essence	8FS 1,4 MEV17.4 (->2009/06)
207	Calculateur Essence	8FS 1,4 MEV17.4 (2009/07->)
207	Calculateur Essence	KFU 1,4 MM6LPC
207	Calculateur Essence	KFV 1,4 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207	Calculateur Essence	NFU 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207	Instrumentation	Dashboard - VDO
207	Instrumentation	Multifunction display - Magneti Marelli
207	Additif FAP	Additive system
207	Airbag	Airbag
207	Direction assistée	Power Direction assistée - Diagnose
207	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics - Valeo
207	Pression de roues	Pression de roues monitoring
208	BSI	(BSI) Body computer
208	ABS	Teves MK100 ESP
208	Climatisation	Valeo

208	Calculateur Diesel	8HR 1.4 EDC17C10
208	Calculateur Diesel	9HP 1.6 EDC17C10
208	Calculateur Essence	HMZ 1.2 V46 Valeo
208	Gearbox / Automatic Transmission	Siemens
208	Instrumentation	Dashboard - Yazaki
208	Airbag	Bosch
3008	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
3008	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
3008	Climatisation	Behr
3008	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
3008	Calculateur Diesel	RHC 2,0 DCM3.5
3008	Calculateur Diesel	RHH 2,0 DCM3.5
3008	Calculateur Essence	5FV 1,6 MEV17.4
3008	Calculateur Essence	5FW 1,6 MEV17.4
3008	Calculateur Essence	5FX 1,6 MED17.4
3008	Gearbox / Automatic Transmission	AM6
3008	Gearbox / Automatic Transmission	MCP (CFC300P)
3008	Instrumentation	Dashboard - Yazaki
3008	Instrumentation	Multifunction display - JCAE
3008	Other	Diesel additive - MGI
3008	Radar de recul	Frein electrique
3008	Radar de recul	Radar de recul
3008	Airbag	Bosch
3008	Direction assistée	Power Direction assistée - HPI
3008	Pression de roues	JCAE
306 I	ABS	Bosch 5.3
306 I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
306 I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Motronic MP 7.3
306 I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Sagem SL 96
306 I	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 5.1

306 I	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 7.3
306 I	Calculateur Essence	LFY 1,8 Sagem SL 96
306 I	Calculateur Essence	LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
306 I	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
306 I	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 5.2
306 I	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
306 I	Calculateur Essence	R6E 2.0 Motronic MP 5.2
306 I	Calculateur Essence	RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 I	Calculateur Essence	RFT 2.0 Motronic 3.2
306 I	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 I	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.2
306 I	Calculateur Essence	RFY 2.0 Motronic 3.2
306 I	Airbag	AC4
306 II	BSI	BSI Texton
306 II	ABS	Bosch 5.3
306 II	Calculateur Diesel	DHV 1.9 Bosch VP20
306 II	Calculateur Diesel	DHY 1.9 Bosch VP20
306 II	Calculateur Diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
306 II	Calculateur Diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
306 II	Calculateur Diesel	WJY 2,0 Lucas DCN2
306 II	Calculateur Diesel	WJZ 2,0 Lucas DCN2
306 II	Calculateur Essence	KFW 1,4 Sagem 2000
306 II	Calculateur Essence	KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
306 II	Calculateur Essence	KFX 1,4 Motronic MP 7.3
306 II	Calculateur Essence	KFX 1,4 Sagem SL 96
306 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 5.1
306 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 7.3
306 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Sagem SL 96
306 II	Calculateur Essence	LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
306 II	Calculateur Essence	NFT 1,6 Motronic MP 7.4.4

306 II	Calculateur Essence	NFV 1,6 Motronic MP 7.4.4
306 II	Calculateur Essence	NFX 1.6 Magneti Marelli 1AP
306 II	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
306 II	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 5.2
306 II	Calculateur Essence	NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
306 II	Calculateur Essence	R6E 2.0 Motronic MP 5.2
306 II	Calculateur Essence	RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 II	Calculateur Essence	RFT 2.0 Motronic 3.2
306 II	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 II	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.2
306 II	Calculateur Essence	RFY 2.0 Motronic 3.2
306 II	Immobiliser	IMMO
306 II	Airbag	Autoliv
306 II	Airbag	EC5
306 II	Airbag	Left side
306 II	Airbag	Right side
307 I	BSI	Software (version,index): 31.0, 32.2, 33.5, 34.0, 35.0, 35.20
307 I	BSI	Software (version,index): 34.20
307 I	BSI	Software version: 10->18
307 I	BSI	Software version: 20->21
307 I	ABS	ABS Bosch 5.7 ESP
307 I	ABS	ABS Bosch 8
307 I	ABS	ABS Bosch 8 ESP
307 I	ABS	Bosch 5.3
307 I	Climatisation	ACC
307 I	Calculateur Diesel	8HZ 1,4 EDC 16C3
307 I	Calculateur Diesel	9HY 1,6 EDC 16C3
307 I	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
307 I	Calculateur Diesel	RHR 2,0 SID 803



307 I	Calculeur Diesel	RHS 2,0 EDC 15C2
307 I	Calculeur Diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
307 I	Calculeur Diesel	RHY 2,0 SID 801
307 I	Calculeur Diesel	RHZ 2,0 EDC 15C2
307 I	Calculeur Essence	KFW 1,4 Sagem 2000
307 I	Calculeur Essence	NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
307 I	Calculeur Essence	RFK 2,0 MM 6LP
307 I	Calculeur Essence	RFN 2,0 MM 48P
307 I	Calculeur Essence	RFN 2,0 MM 4MP2
307 I	Calculeur Essence	RFN 2,0 MM 6LP
307 I	Gearbox / Automatic Transmission AL4	
307 I	Instrumentation	Dashboard - Sagem
307 I	Other	Diesel additive - Marwal
307 I	Airbag	Siemens
307 II	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
307 II	ABS	ABS Bosch 8 ESP
307 II	Climatisation	Behr
307 II	Calculeur Diesel	9HX 1,6 EDC 16C3
307 II	Calculeur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
307 II	Calculeur Diesel	RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)
307 II	Calculeur Essence	KFU 1,4 MM6LP
307 II	Calculeur Essence	NFU 1,6 ME7.4.5
307 II	Calculeur Essence	RFJ 2,0 MM6LPB
307 II	Calculeur Essence	RFK 2,0 MM6LP
307 II	Gearbox / Automatic Transmission AL4	
307 II	Instrumentation	Dashboard - JCAE
307 II	Instrumentation	Multifunction display - Borg
307 II	Other	Diesel additive - Marwal
307 II	Radar de recul	Radar de recul
307 II	Airbag	Autoliv

307 II	Direction assistée	Power Direction assistée - HPI
307 II	Pression de roues	Pression de roues monitoring
308	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
308	Climatisation	Valeo
308	Calculateur Diesel	9HR 1,6 EDC 16C3
308	Calculateur Diesel	9HR 1,6 General
308	Calculateur Diesel	9HV 1,6 EDC 16C3
308	Calculateur Diesel	9HV 1,6 General
308	Calculateur Diesel	9HX 1,6 EDC 16C3
308	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
308	Calculateur Diesel	RHO 2,0 General
308	Calculateur Diesel	RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)
308	Calculateur Diesel	RHR 2,0 General
308	Calculateur Essence	5FS 1,6 General
308	Calculateur Essence	5FS 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	5FT 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	5FV 1,6 General
308	Calculateur Essence	5FW 1,6 MEV17.4
308	Calculateur Essence	5FX 1,6 MED17.4
308	Calculateur Essence	5FY 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	8FS 1,4 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	N6A 1,6 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	RFJ 2,0 General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308	Calculateur Essence	RFJ Bioflex 2,0 MM6KP
308	Instrumentation	Dashboard - Magneti Marelli

308	Instrumentation	Multifunction display - JCAE
308	Other	Additive system
308	Other	Diesel additive - MGI
308	Radar de recul	Radar de recul
308	Airbag	Autoliv
308	Direction assistée	Power Direction assistée - TRW
308	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics - Delphi
405	Calculateur Essence	L6B 1.8 Motronic MP 5.1
405	Calculateur Essence	LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
405	Calculateur Essence	RFT 2.0 Motronic 3.2
405	Calculateur Essence	RFY 2.0 Motronic 3.2
405	Calculateur Essence	RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
405	Calculateur Essence	RGZ 2.0 Magneti Marelli 1AP
406 I	ABS	Bosch 5.0
406 I	ABS	Bosch 5.3
406 I	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Bosch VP20
406 I	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Lucas EPIC
406 I	Calculateur Essence	LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
406 I	Calculateur Essence	LFY 1.8 Magneti Marelli 1AP
406 I	Calculateur Essence	LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1
406 I	Calculateur Essence	LFY 1.8 Motronic MP 5.2
406 I	Calculateur Essence	LFY 1.8 Sagem SL 96
406 I	Calculateur Essence	R6E 2.0 Motronic MP 5.2
406 I	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
406 I	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.2
406 I	Calculateur Essence	RGX 2.0 Motronic 3.2
406 I	Calculateur Essence	XFZ 3.0 Motronic MP 7.0
406 I	Airbag	EC5
406 I	Airbag	EC5/AC4
406 I	Airbag	Left side

406 I	Airbag	Right side
406 II	BSI	Software (version,index): 24.12, 27.12
406 II	BSI	Software version: 1
406 II	BSI	Software version: 3, 4
406 II	ABS	Bosch 5.3
406 II	ABS	Bosch 5.3 ESP
406 II	Climatisation	CLIM_D9
406 II	Calculateur Diesel	4HX 2,2 EDC 15C2
406 II	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Bosch VP20
406 II	Calculateur Diesel	P8C 2.1 Lucas EPIC
406 II	Calculateur Diesel	RHS 2,0 EDC 15C2
406 II	Calculateur Diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
406 II	Calculateur Diesel	RHY 2,0 SID 801
406 II	Calculateur Diesel	RHZ 2,0 EDC 15C2
406 II	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM 4MP
406 II	Calculateur Essence	6FZ 1,8 Sagem 2000
406 II	Calculateur Essence	LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
406 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Magneti Marelli 1AP
406 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 5.1.1
406 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 5.2
406 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Motronic MP 7.3
406 II	Calculateur Essence	LFY 1,8 Sagem SL 96
406 II	Calculateur Essence	R6E 2.0 Motronic MP 5.2
406 II	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 48P
406 II	Calculateur Essence	RFR 2,0 MM 48P
406 II	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
406 II	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.2
406 II	Calculateur Essence	RLZ 2,0 General ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
406 II	Calculateur Essence	AFX 3,0 ME 7.4.6

406 II	Calculateur Essence	XFX 3,0 Motronic MP 7.0
406 II	Gearbox / Automatic Transmission	4HP 20
406 II	Gearbox / Automatic Transmission	AL4
406 II	Instrumentation	Dashboard - VDO
406 II	Other	Diesel additive - Magneti Marelli
406 II	Other	Diesel additive - Marwal
406 II	Airbag	Autoliv
406 II	Airbag	EC5/AC4
406 II	Airbag	Left side
406 II	Airbag	Right side
407	Autoradio	Radio - Bosch
407	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
407	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
407	ABS	ABS TRW
407	Climatisation	DAV
407	Door	Driver Door Module - Brose
407	Door	Passenger Door Module - Brose
407	Calculateur Diesel	4HP 2,2 DCM 3.5
407	Calculateur Diesel	4HP 2,2 EDC 16CP39
407	Calculateur Diesel	4HT 2,2 EDC 16CP39
407	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
407	Calculateur Diesel	RHL 2,0 DCM3.4
407	Calculateur Diesel	RHO 2,0 DCM 3.5
407	Calculateur Diesel	RHR 2,0 DCM3.4
407	Calculateur Diesel	RHR 2,0 SID 803
407	Calculateur Diesel	UHZ 2,7 SID 201
407	Calculateur Essence	3FY 2,2 MM6LPB
407	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM6LP
407	Calculateur Essence	6FY 1,8 MM6LPB
407	Calculateur Essence	6FZ 1,8 Sagem 2000

407	Calculateur Essence	RFJ 2,0 MM 6LP
407	Calculateur Essence	RFJ 2,0 MM6KP
407	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM6LP
407	Calculateur Essence	XFV 3,0 Bosch ME747
407	Gearbox / Automatic Transmission AL4	
407	Gearbox / Automatic Transmission AM6	
407	Instrumentation	Dashboard - VDO
407	Instrumentation	Multifunction display - Borg
407	Additif FAP	Diesel additive - Marwal
407	Capteur de Pluie	Rain sensor - Bosch
407	Radar de recul	Radar de recul
407	Airbag	Autoliv
407	Direction assistée	Power Direction assistée - HPI
407	Direction assistée	Direction assistée wheel - Valeo
407	Pression de roues	Siemens
5008	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
5008	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
5008	Climatisation	Behr
5008	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3
5008	Calculateur Diesel	RHO 2,0 DCM 3.5
5008	Calculateur Essence	5FV 1,6 MED17.4
5008	Gearbox / Automatic Transmission AT6	
5008	Gearbox / Automatic Transmission MCP (CFC300P)	
5008	Instrumentation	Dashboard - Yazaki
5008	Instrumentation	Multifunction display - JCAE
5008	Additif FAP	Diesel additive
5008	Radar de recul	Frein electrique
5008	Radar de recul	Radar de recul
5008	Airbag	Bosch
5008	Direction assistée	Power Direction assistée - HPI

5008	Pression de roues	JCAE
508	BSI	BSI - Body computer
508	ABS	Bosch 8.1 ESP
508	Calculateur Diesel	9HL 1,6 SID 807
508	Calculateur Diesel	9HR 1,6 SID 807
508	Calculateur Diesel	RHH 2,0 DCM 3.5
508	Airbag	Continental
605	ABS	Bosch 5.0
605	Calculateur Essence	R6E 2.0 Motronic MP 5.2
605	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
605	Calculateur Essence	RFV 2.0 Motronic MP 5.2
605	Calculateur Essence	RFX 2.0 Motronic MP 5.1.1
605	Calculateur Essence	RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
605	Calculateur Essence	RGX 2.0 Motronic 3.2
605	Calculateur Essence	RGY 2.0 Motronic 3.2
605	Airbag	EC5/AC4
607 I	BSI	SAGEM (software version: 255)
607 I	ABS	Bosch 5.0 / 5.3
607 I	Climatisation	CLIM_Z8
607 I	Calculateur Diesel	4HX 2,2 EDC 15C2
607 I	Calculateur Diesel	RHS 2,0 EDC 15C2
607 I	Calculateur Diesel	RHZ 2,0 EDC 15C2
607 I	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM 4MP
607 I	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 48P
607 I	Calculateur Essence	XFX 3,0 ME 7.4.6
607 I	Gearbox / Automatic Transmission	4HP 20
607 I	Headlight	Xenon lights - VALEO
607 I	Instrumentation	Dashboard - VDO
607 I	Other	Diesel additive - Magneti Marelli
607 I	Other	Diesel additive - Marwal

607 I	Airbag	TEMIC
607 II	BSI	BSI - Body computer
607 II	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM 4MP
607 II	Radar de recul	Radar de recul
607 II	Pression de roues	Pression de roues monitoring - Siemens
806	BSI	BSI
806	ABS	Bosch 5.3
806	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Bosch VP20
806	Calculateur Diesel	P8C 2.1 Lucas EPIC
806	Calculateur Diesel	RHW 2,0 EDC 15C2
806	Calculateur Diesel	RHX 2,0 EDC 15C2
806	Calculateur Diesel	RHZ 2,0 EDC 15C2
806	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 48P
806	Calculateur Essence	RFV 2,0 Motronic MP 5.2
806	Calculateur Essence	RFV 2,0 Motronic MP 7.3
806	Calculateur Essence	RGX 2.0 Motronic 3.2
806	Airbag	Autoliv
806	Airbag	EC5/AC4
807	BSI	BSI - Body computer
807	BSI	Software (version,index): 24.10
807	BSI	Software (version,index): 27.14
807	BSI	Software (version,index): 30.10
807	ABS	ABS Bosch 5.7 ESP
807	Climatisation	Magneti Marelli
807	Calculateur Diesel	4HT 2,2 EDC 16CP39
807	Calculateur Diesel	4HW 2,2 EDC 15C2
807	Calculateur Diesel	4HX 2,2 EDC 15C2
807	Calculateur Diesel	RHK 2,0 SID 803
807	Calculateur Diesel	RHM 2,0 EDC 15C2
807	Calculateur Diesel	RHO 2,0 DCM 3.5



807	Calculateur Diesel	RHR 2,0 DCM3.4
807	Calculateur Diesel	RHT 2,0 EDC 15C2
807	Calculateur Diesel	RHW 2,0 EDC 15C2
807	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM 4MP
807	Calculateur Essence	3FZ 2,2 MM 6LP
807	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 48P
807	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 4MP2
807	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 6LP
807	Instrumentation	Dashboard - Magneti Marelli
807	Other	Diesel additive - Magneti Marelli
807	Other	Diesel additive - Marwal
807	Airbag	TEMIC
807	Pression de roues	Pression de roues monitoring
Bipper	BSI	General ISO 15765-4 CAN (29/50Kb)
Bipper	ABS	ABS
Bipper	Calculateur Diesel	8HS 1,4 EDC 16
Bipper	Instrumentation	Dashboard
Bipper	Airbag	Airbag
Boxer I	ABS	Bosch 5.3
Boxer I	Calculateur Diesel	8140.43S 2,8 EDC 15C7
Boxer I	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Bosch VP20
Boxer II	Calculateur Diesel	8140.43S 2,8 EDC 15C7 (no EGR)
Boxer III	Additional/Stationary Heater	Webasto
Boxer III	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/50Kb)
Boxer III	ABS	ABS Bosch 8
Boxer III	Calculateur Diesel	4HU 2,2 Hdi
Boxer III	Calculateur Diesel	DMF 3,0 EDC16C39
Boxer III	Calculateur Diesel	UMH 2,2 SID 208 Euro 5
Boxer III	Instrumentation	Dashboard
Boxer III	Instrumentation	Dashboard - UDS

Boxer III	Airbag	Airbag
Expert I	BSI	BSI
Expert I	ABS	Bosch 5.3
Expert I	Calculateur Diesel	DHX 1.9 Bosch VP20
Expert I	Calculateur Diesel	RHW 2,0 EDC 15C2
Expert I	Calculateur Diesel	RHX 2,0 EDC 15C2
Expert I	Calculateur Diesel	RHZ 2,0 EDC 15C2
Expert I	Calculateur Diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
Expert I	Calculateur Essence	RFN 2,0 MM 48P
Expert I	Calculateur Essence	RFR 2,0 MM 48P
Expert I	Airbag	Autoliv
Expert I	Airbag	EC5
Expert II	Autoradio	Radio - Siemens
Expert II	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Expert II	ABS	ABS Bosch 8.1
Expert II	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
Expert II	Climatisation	Denso
Expert II	Calculateur Diesel	9HU 1,6 EDC 16C3
Expert II	Calculateur Diesel	RHK 2,0 SID 803
Expert II	Calculateur Diesel	RHO 2,0 DCM 3.5
Expert II	Calculateur Diesel	RHR 2,0 SID 803
Expert II	Instrumentation	Dashboard - Magneti Marelli
Expert II	Instrumentation	Multifunction display - JCAE
Expert II	Radar de recul	Radar de recul
Expert II	Airbag	Bosch
Expert II	Direction assistée	Power Direction assistée - HPI
Expert II	Direction assistée	Direction assistée wheel - Delphi
Partner I	Additional/Stationary Heater	Webasto
Partner I	BSI	General ISO 14230-4 KPW (fast init, 10.4Kb)
Partner I	BSI	Siemens

Partner I	BSI	Valeo
Partner I	ABS	ABS Bosch 8
Partner I	ABS	ABS Bosch 8.1
Partner I	ABS	Bosch 5.3
Partner I	Calculateur Diesel	9HW 1,6 EDC16C3
Partner I	Calculateur Diesel	9HX 1,6 EDC 16C3
Partner I	Calculateur Diesel	RHY 2,0 EDC 15C2
Partner I	Calculateur Diesel	RHY 2,0 SID 801
Partner I	Calculateur Diesel	WJY 1,9 Lucas DCN2
Partner I	Calculateur Diesel	WJZ 1,9 Lucas DCN2
Partner I	Calculateur Essence	HDZ 1.1 Motronic 3.1
Partner I	Calculateur Essence	HFX 1,1 MM 48P
Partner I	Calculateur Essence	HFX 1,1 Motronic MP 7.4.4
Partner I	Calculateur Essence	K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
Partner I	Calculateur Essence	KFW 1,4 Sagem 2000
Partner I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
Partner I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Motronic MP 7.3
Partner I	Calculateur Essence	KFX 1,4 Sagem SL 96
Partner I	Calculateur Essence	LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
Partner I	Calculateur Essence	N6A 1,6 Motronic MP 7.4.4
Partner I	Calculateur Essence	NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
Partner I	Instrumentation	Dashboard - Magneti Marelli
Partner I	Airbag	Autoliv
Partner I	Airbag	EC5/AC4
Partner II	BSI	General ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Partner II	ABS	ABS Bosch 8.1 ESP
Partner II	Calculateur Diesel	9HP 1,6 EDC17C10 BR2
Partner II	Calculateur Diesel	9HS 1,6 EDC 16C3
Partner II	Calculateur Diesel	9HX 1,6 EDC 16C3
Partner II	Calculateur Diesel	9HZ 1,6 EDC 16C3

Partner II	Instrumentation	Dashboard - Magneti Marelli
Partner II	Instrumentation	Multifunction display - Magneti Marelli
Partner II	Other	Additive system
Partner II	Other	Diesel additive - MGI
Partner II	Other	Rain sensor - Bosch
Partner II	Other	Tow bar - Siemens
Partner II	Radar de recul	Radar de recul
Partner II	Airbag	Autoliv
Partner II	Direction assistée	Power Direction assistée - TRW
Partner II	Direction assistée	Direction assistée wheel - Delphi
RCZ	BSI	Body computer
RCZ	ABS	Bosch 8.1 ESP
RCZ	Climatisation	Valeo
RCZ	Calculateur Essence	5FU 1,6 MEVD17.4.2
RCZ	Calculateur Essence	5FV 1,6 MEVD 17.4
RCZ	Headlight	Xenon lights - Automotive Lighting
RCZ	Radar de recul	Radar de recul
RCZ	Airbag	Autoliv
RCZ	Direction assistée	Power Direction assistée - TRW
iON	BSI	Body computer - Omron
iON	ABS	ABS - Bosch
iON	Instrumentation	Dashboard
iON	Other	EV - Mitsubishi
iON	Other	Electric engine
iON	Other	Traction battery
iON	Airbag	Mitsubishi