

Liste des véhicules compatibles

<u>Carens II (2006 à 2013)</u>	<u>Carnival I (2001 à 2005)</u>	<u>Carnival II (2006 à 2009)</u>
<u>Ceed (2006 à 2012)</u>	<u>Magentis I (2000 à 2005)</u>	<u>Magentis II (2006 à 2008)</u>
<u>Oprius (2004 à 2007)</u>	<u>Optima (2011 à 2013)</u>	<u>Picanto FL (2009 à 2011)</u>
<u>Picanto I (2004 à 2008)</u>	<u>Picanto II (2012 à 2013)</u>	<u>Rio I (2000 à 2005)</u>
<u>Rio II (2005 à 2011)</u>	<u>Rio III (2012 à 2013)</u>	<u>Sorento (2004 à 2008)</u>
<u>Sorento II (2009 à 2013)</u>	<u>Soul (2009 à 2012)</u>	<u>Sportage II (2004 à 2010)</u>
<u>Sportage III (2010 à 2013)</u>	<u>Venga (2009 à 2013)</u>	

Modèle	Type calculateur	Nom
Carens II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Carens II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Carens II	Climatisation	Climate control
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (Can)
Carens II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 CRDi Euro-4 (KWP)
Carens II	Immobiliser	Antivol - Diesel
Carens II	Airbag	Airbag
Carnival I	Calculateur diesel	KJ 2,9 Delphi CRDI
Carnival I	Calculateur diesel	KJ 2,9 Delphi CRDI
Carnival I	Calculateur diesel	KJ 2,9 Delphi CRDI
Carnival I	Calculateur essence	KV6 2,5L V6 Gasoline
Carnival I	Calculateur essence	KV6 2,5L V6 Gasoline

Carnival I	Calculateur essence	KV6 2,5L V6 Gasoline
Carnival I	Calculateur essence	KV6 2,5L V6 Gasoline
Carnival I	Calculateur essence	KV6 2,5L V6 Gasoline
Carnival I	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Carnival I	Airbag	Airbag
Carnival II	Calculateur diesel	KJ 2,9 VGT
Carnival II	Calculateur diesel	J3 2,9 DCM
Carnival II	Calculateur diesel	KJ 2,9 VGT
Carnival II	Calculateur diesel	J3 2,9 DCM
Carnival II	Calculateur diesel	J3 2,9 DCM
Carnival II	Antivol	Antivol - Diesel
Carnival II	Airbag	Airbag
Ceed	BCM	Body control module
Ceed	BCM	Body control module
Ceed	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Ceed	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Ceed	Climatisation	Climate control
Ceed	Climatisation	Climate control
Ceed	Calculateur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculateur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI

Ceed	Calculeur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculeur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculeur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculeur diesel	D4EA-F 2,0 CRDI
Ceed	Calculeur diesel	D4FB-L 1,6 CRDI
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FC 1,6 Gamma
Ceed	Calculeur essence	G4FA 1,4 Gamma
Ceed	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Ceed	Boite de vitesse automatique	Gearbox

Ceed	Antivol	Antivol
Ceed	Airbag	Airbag
Ceed	Direction assistée	Power steering
Magentis I	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Magentis I	Calculateur essence	G4JP 2,0 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G6BV 2,5 V6 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G4JP 2,0 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Gasoline
Magentis I	Calculateur essence	G6BV 2,5 V6 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G4JP 2,0 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Gasoline
Magentis I	Calculateur essence	G6BV 2,5 V6 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G4JP 2,0 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Gasoline
Magentis I	Calculateur essence	G6BV 2,5 V6 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G4JP 2,0 Diagnose
Magentis I	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Gasoline
Magentis I	Calculateur essence	G6BV 2,5 V6 Diagnose
Magentis I	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Magentis I	Airbag	Airbag
Magentis II	BCM	Body control module
Magentis II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Magentis II	Climatisation	Climate control
Magentis II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (Can)
Magentis II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (Can)
Magentis II	Calculateur essence	G4KA 2,0 Gasoline
Magentis II	Calculateur essence	G4KA 2,0 Gasoline

Magentis II	Calculateur essence	G4KA 2,0 Gasoline
Magentis II	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Magentis II	Antivol	Antivol
Magentis II	Airbag	Airbag
Oprius	BCM	Body control module
Oprius	Climatisation	Climate control
Oprius	Porte	Driver door window
Oprius	Porte	Passenger door window
Oprius	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Oprius	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Oprius	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Oprius	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Oprius	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Oprius	Antivol	Antivol - Gasoline
Oprius	Autre	Seat Control Module
Oprius	Airbag	Airbag
Oprius	Direction assistée	Power steering
Optima	BCM	Body control module
Optima	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Optima	Climatisation	Climate control
Optima	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Optima	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Optima	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Optima	Calculateur essence	G4NE 2,0 Hybrid vehicle system
Optima	Calculateur essence	G4NE 2,0 Hybrid vehicle system
Optima	Calculateur essence	G4NE 2,0 Hybrid vehicle system
Optima	Boite de vitesse automatique	Gearbox

Optima	Xénon	Xénons
Optima	Antivol	Antivol
Optima	Instrument / Dashboard	Dashboard
Optima	Autre	Active air flap
Optima	Autre	Keyless vehicle module
Optima	Autre	Seat Control Module
Optima	Autre	Smart junction box
Optima	Parking System	Active Park Assist
Optima	Airbag	Airbag
Optima	Direction assistée	Power steering
Optima	Tyre Pressure	Tyre pressure monitoring
Picanto FL	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose

Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto FL	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto FL	Antivol	Antivol
Picanto FL	Airbag	Airbag
Picanto FL	Direction assistée	Power steering
Picanto I	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur diesel	D3FA 1,1 VGT CRDI (CAN)
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose

Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HE 1,0 Diagnose
Picanto I	Calculateur essence	G4HG 1,1 Diagnose
Picanto I	Antivol	Antivol
Picanto I	Airbag	Airbag
Picanto I	Direction assistée	Power steering
Picanto II	BCM	Body control module
Picanto II	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Picanto II	Climatisation	Climate control
Picanto II	Calculateur essence	G3LA 1,0 DOCH
Picanto II	Calculateur essence	G4LA 1,2 DOCH
Picanto II	Calculateur essence	G3LA 1,0 DOCH
Picanto II	Calculateur essence	G4LA 1,2 DOCH
Picanto II	Antivol	Antivol
Picanto II	Airbag	Airbag
Picanto II	Direction assistée	Power steering
Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline

Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A3E 1,3 Gasoline
Rio I	Calculateur essence	A5D 1,5 Gasoline
Rio II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Rio II	Calculateur diesel	D4FA 1,5 VGT
Rio II	Calculateur diesel	D4FA 1,5 VGT
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOHC
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOHC
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOCH
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOCH
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOCH
Rio II	Calculateur essence	G4EE 1,4 DOCH
Rio II	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Rio II	Antivol	Antivol
Rio II	Antivol	Antivol
Rio II	Antivol	Antivol - Diesel
Rio II	Airbag	Airbag
Rio II	Airbag	Airbag
Rio III	BCM	Body control module
Rio III	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2

Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Rio III	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Rio III	Calculateur essence	G4FA 1,4 DOCH
Rio III	Calculateur essence	G4LA 1,2 DOCH
Rio III	Calculateur essence	G4FA 1,4 DOCH
Rio III	Calculateur essence	G4LA 1,2 DOCH
Rio III	Antivol	Antivol
Rio III	Airbag	Airbag
Rio III	Direction assistée	Power steering
Sorento	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Sorento	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Sorento	Climatisation	Climate control
Sorento	Calculateur diesel	D4CB 2,5 Euro-4 (CAN)
Sorento	Calculateur diesel	D4CB 2,5 Euro-4 (KWP)
Sorento	Calculateur diesel	D4CB 2,5 Euro-4 (CAN)
Sorento	Calculateur diesel	D4CB 2,5 Euro-4 (KWP)
Sorento	Calculateur essence	G4JS 2,4 Diagnose
Sorento	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Sorento	Calculateur essence	G4JS 2,4 Diagnose
Sorento	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Sorento	Calculateur essence	G4JS 2,4 Diagnose
Sorento	Calculateur essence	G6CU 3,5 Diagnose
Sorento	Antivol	Antivol - Diesel
Sorento	Autre	Four wheel drive
Sorento	Airbag	Airbag

Sorento II	BCM	Body control module
Sorento II	BCM	Body control module
Sorento II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Sorento II	Climatisation	Climate control
Sorento II	Climatisation	Climate control
Sorento II	Calculateur diesel	D4HB 2,2 TCI-R
Sorento II	Calculateur diesel	D4HB 2,2 TCI-R
Sorento II	Calculateur diesel	D4HB 2,2 TCI-R
Sorento II	Calculateur diesel	D4HB 2,2 TCI-R
Sorento II	Calculateur diesel	D4HB 2,2 TCI-R
Sorento II	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Sorento II	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Sorento II	Xénon	Xénons
Sorento II	Antivol	Antivol
Sorento II	Autre	AHS - Active Hood System
Sorento II	Autre	Four wheel drive
Sorento II	Autre	Four wheel drive
Sorento II	Airbag	Airbag
Sorento II	Airbag	Airbag
Sorento II	Direction assistée	Power steering
Soul	BCM	Body control module
Soul	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Soul	Climatisation	Climate control
Soul	Calculateur diesel	D4FB-F 1,6 TCI-U2
Soul	Calculateur diesel	D4FB-F 1,6 TCI-U2
Soul	Calculateur diesel	D4FB-F 1,6 TCI-U2
Soul	Calculateur diesel	D4FB-F 1,6 TCI-U2

Soul	Antivol	Antivol
Soul	Autre	Keyless vehicle module
Soul	Autre	Smart key power module
Soul	Airbag	Airbag
Soul	Direction assistée	Power steering
Sportage II	ABS	ABS - Anti-lock braking system
Sportage II	Climatisation	Climate control
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-3
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-3
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (CAN)
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (KWP)
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (CAN)
Sportage II	Calculateur diesel	D4EA 2,0 Euro-4 (KWP)
Sportage II	Calculateur essence	G4GC 2,0 CVVT
Sportage II	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Diagnose
Sportage II	Calculateur essence	G4GC 2,0 CVVT
Sportage II	Calculateur essence	G6BA 2,7 V6 Diagnose
Sportage II	Calculateur essence	G4GC 2,0 CVVT
Sportage II	Boite de vitesse automatique	Gearbox
Sportage II	Antivol	Antivol - Diesel
Sportage II	Antivol	Antivol - Gasoline - 2,0
Sportage II	Antivol	Antivol - Gasoline 2,7 V6
Sportage II	Autre	Four wheel drive
Sportage II	Autre	Four wheel drive
Sportage II	Airbag	Airbag
Sportage II	Airbag	Airbag
Sportage III	BCM	Body control module

Sportage III	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Sportage III	Climatisation	Climate control
Sportage III	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Sportage III	Calculateur diesel	D4HA 2,0 CRDI
Sportage III	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Sportage III	Calculateur diesel	D4HA 2,0 CRDI
Sportage III	Calculateur diesel	D4FD 1,7 CRDI
Sportage III	Calculateur diesel	D4HA 2,0 CRDI
Sportage III	Calculateur essence	G4FD 1,6 GDI
Sportage III	Calculateur essence	G4KD 2,0 DOCH
Sportage III	Calculateur essence	G4FD 1,6 GDI
Sportage III	Calculateur essence	G4KD 2,0 DOCH
Sportage III	Calculateur essence	G4FD 1,6 GDI
Sportage III	Calculateur essence	G4KD 2,0 DOCH
Sportage III	Headlight	Xénons
Sportage III	Antivol	Antivol
Sportage III	Autre	Four wheel drive
Sportage III	Airbag	Airbag
Sportage III	Direction assistée	Power steering
Venga	BCM	Body control module
Venga	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Venga	ABS	ABS/ESP - electronic stability program
Venga	Climatisation	Climate control
Venga	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Venga	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Venga	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Venga	Calculateur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2

Venga	Calculeur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Venga	Calculeur diesel	D4FC 1,4 TCI-U2
Venga	Calculeur essence	G4FA-I 1,4 DOCH
Venga	Calculeur essence	G4FA-I 1,4 DOCH
Venga	Calculeur essence	G4FA-I 1,4 DOCH
Venga	Calculeur essence	G4FA-I 1,4 DOCH
Venga	Antivol	Antivol
Venga	Airbag	Airbag
Venga	Direction assistée	Power steerin