

Liste des véhicules compatibles

<u>Alhambra (1996 à 2009)</u>	<u>Altea (2004 à 2010)</u>	<u>Altea XL (2007 à 2010)</u>
<u>Arosa I (1997 à 2001)</u>	<u>Arosa II (2001 à 2004)</u>	<u>Cordoba I (6K) (1993 à 1999)</u>
<u>Cordoba I FL (6K2) (1999 à 2003)</u>	<u>Cordoba II (6L) (2003 à 2009)</u>	<u>Exeo (2009 à 2010)</u>
<u>Ibiza II (6K) (1992 à 1999)</u>	<u>ibiza II FL (6K2) (1999 à 2002)</u>	<u>Ibiza III (6L) (2002 à 2009)</u>
<u>ibiza IV (6J) (2009 à 2010)</u>	<u>Inca (1995 à 2003)</u>	<u>Leon I (1999 à 2006)</u>
<u>Leon II (1P) (2006 à 2010)</u>	<u>Toledo I (1L) (1991 à 1999)</u>	<u>Toledo II (1M) (1999 à 2005)</u>
<u>Toledo III (5P) (2005 à 2009)</u>		

Modèle	Type calculateur	Nom
Alhambra	Chauffage additionnel	Additional heater (KW 1281)
Alhambra	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Autoradio	Radio - Diagnose (KWP2000)
Alhambra	ABS	Mark 04 GI ABS (KW 1281)
Alhambra	ABS	Mark 20 IE - ESP 4WD (KW 1281)
Alhambra	ABS	Mark 20 IE - ESP FWD (KW 1281)
Alhambra	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Alhambra	ABS	Mark 25 - ABS (KWP2000)
Alhambra	ABS	Mark 25 - ABS/ESP (KWP2000)
Alhambra	ABS	Teves - ABS (KW 1281)
Alhambra	Passerelle centrale	K -> CAN (KW 1281)
Alhambra	Passerelle centrale	K -> CAN - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Centrale de verrouillage	Centrale de verrouillage - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Climatisation	Climatic (KW 1281)
Alhambra	Climatisation	Climatic (KWP2000)
Alhambra	Climatisation	Climatronic (KW 1281)
Alhambra	Centrale électrique	Central electronics (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	1Z 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	AFN 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	ANU 1.9 General
Alhambra	Calculateur diesel	ANU 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	ASZ 1.9 General

Alhambra	Calculateur diesel	ASZ 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	AUY 1.9 General
Alhambra	Calculateur diesel	AUY 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	AVG 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur diesel	BRT 2.0 TDI (KWP2000)
Alhambra	Calculateur diesel	BTB 1.9 General
Alhambra	Calculateur diesel	BVK 1.9 TDI (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AAA 2.8 Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	ABF 2.0 Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	ADY 2.0 Simos (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AJH 1.8 Motronic (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AMY 2.8 Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	ATM 2.0 General
Alhambra	Calculateur essence	ATM 2.0 Motronic (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AWC 1.8 Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AWC 1.8 General
Alhambra	Calculateur essence	AYL 2.8 Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Calculateur essence	AYL 2.8 General
Alhambra	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 09B (KW 1281)
Alhambra	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Xénon	Left light (master) - Diagnose [KW 1281]
Alhambra	Xénon	Left light (master) [KW 1281]
Alhambra	Xénon	Right light (slave) - Diagnose [KW 1281]
Alhambra	Xénon	Right light (slave) [KW 1281]
Alhambra	Antivol	Antivol (KW 1281)

Alhambra	Instrumentation	Diagnose (->2000/05) Instrument [KW 1281]
Alhambra	Instrumentation	Diagnose (2000/06->) Instrument [KW 1281]
Alhambra	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (diesel) [KW 1281]
Alhambra	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (gasoline) [KW 1281]
Alhambra	Instrumentation	Instrument - QG0 (KW 1281)
Alhambra	Autre	4WD electronics (KW 1281)
Alhambra	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Radar de recul	Parking assistance (KW 1281)
Alhambra	Airbag	Airbag (KW 1281)
Alhambra	Airbag	Airbag - Diagnose (KW 1281)
Alhambra	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics - Diagnose (KW 1281)
Altea	Chauffage additionnel	Electrical powered heater
Altea	Autoradio	Radio - Diagnose (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)

Altea	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	ABS/ESP unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	Mark 60 EC1 ESP - ABS/ESP (CAN TP20)
Altea	ABS	Mark 70 - ABS (CAN TP20)
Altea	Passerelle centrale	Gateway (CAN TP20)
Altea	Climatisation	Climatic (CAN TP20)
Altea	Climatisation	Climatronic (CAN TP20)
Altea	Climatisation	Climatronic (CAN UDS/CAN TP20)
Altea	Système de confort	Système de confort (CAN TP20)
Altea	Porte	Driver door (CAN TP20)
Altea	Porte	Passenger door (CAN TP20)
Altea	Porte	Rear left door (CAN TP20)
Altea	Porte	Rear right door (CAN TP20)
Altea	Centrale électrique	Central electronics (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	AZV 2.0 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BJB 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BKC 1.9 TDI (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BKD 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BLS 1.9 General
Altea	Calculateur diesel	BLS 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BMM 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BMN 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BXE 1.9 General

Altea	Calculateur diesel	BXE 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur diesel	BXF 1.9 General
Altea	Calculateur diesel	CAYC 1.6 General
Altea	Calculateur diesel	CEGA 2.0 General
Altea	Calculateur essence	BGU 1.6 Simos (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BLR 2.0 FSI (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BLY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BSE 1.6 Simos (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BSF 1.6 Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BSF 1.6 General
Altea	Calculateur essence	BVY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BVZ 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BWA 2.0 TFSI (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BXW 1.4 Diagnose (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BXW 1.4 General
Altea	Calculateur essence	BYT 1.8 TFSI (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	BZB 1.8 TFSI (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	CAXC 1.4 TSI (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	CCSA 1.6 Simos (CAN TP20)
Altea	Calculateur essence	CDAA 1.8 General
Altea	Calculateur essence	CHGA 1.6 General
Altea	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 02E (DSG) [CAN TP20]
Altea	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 09G (CAN TP20)
Altea	Xénon	Xénon aim control (CAN TP20)
Altea	Xénon	Xénon aim control - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Antivol	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)

Altea	Antivol	Antivol (CAN TP20)
Altea	Instrumentation	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)
Altea	Instrumentation	Instrument (CAN TP20)
Altea	Autre	Multi media interface - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Autre	Navigation - Diagnose (CAN TP20/CAN UDS)
Altea	Autre	Seat module, driver - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Autre	Telephone - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Radar de recul	Parking assistance - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Airbag	Airbag (CAN TP20)
Altea	Direction assistée	Multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea	Direction assistée	Direction assistée assistance (CAN TP20)
Altea	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea	Direction assistée	Without multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea	Attelage	Trailer module (CAN TP20)
Altea	Attelage	Trailer module - Diagnose (CAN TP20)
Altea	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379AC MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379K MK 60 ESP [CAN TP20]

Altea	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379Q MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea	Pression de roue	ABS unit number: 1K090738AA MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea	Pression de roue	MK 70 (CAN TP20)
Altea XL	Chauffage additionnel	Electrical powered heater
Altea XL	Autoradio	Radio - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	ABS/ESP unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	Mark 60 EC1 ESP - ABS/ESP (CAN TP20)
Altea XL	ABS	Mark 70 - ABS (CAN TP20)
Altea XL	Passerelle centrale	Gateway (CAN TP20)
Altea XL	Climatisation	Climatic (CAN TP20)
Altea XL	Climatisation	Climatronic (CAN TP20)

Altea XL	Climatisation	Climatronic (CAN UDS/CAN TP20)
Altea XL	Système de confort	Système de confort (CAN TP20)
Altea XL	Porte	Driver door (CAN TP20)
Altea XL	Porte	Passenger door (CAN TP20)
Altea XL	Porte	Rear left door (CAN TP20)
Altea XL	Porte	Rear right door (CAN TP20)
Altea XL	Centrale électrique	Central electronics (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	AZV 2.0 General
Altea XL	Calculateur diesel	AZV 2.0 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BKC 1.9 TDI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BKD 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BLS 1.9 General
Altea XL	Calculateur diesel	BLS 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BMM 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BMN 2.0 TDI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BXE 1.9 General
Altea XL	Calculateur diesel	BXE 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur diesel	BXF 1.9 General
Altea XL	Calculateur diesel	CAYC 1.6 General
Altea XL	Calculateur diesel	CEGA 2.0 General
Altea XL	Calculateur essence	BLR 2.0 FSI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BSE 1.6 Simos (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BSF 1.6 Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BSF 1.6 General
Altea XL	Calculateur essence	BVY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BVZ 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BWA 2.0 TFSI (CAN TP20)

Altea XL	Calculateur essence	BXW 1.4 Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BXW 1.4 General
Altea XL	Calculateur essence	BYT 1.8 TFSI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	BZB 1.8 TFSI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	CAXC 1.4 TSI (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	CCSA 1.6 Simos (CAN TP20)
Altea XL	Calculateur essence	CCZB 2.0 General
Altea XL	Calculateur essence	CDAA 1.8 General
Altea XL	Calculateur essence	CHGA 1.6 General
Altea XL	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 02E (DSG) [CAN TP20]
Altea XL	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 09G (CAN TP20)
Altea XL	Xénon	Xénon aim control (CAN TP20)
Altea XL	Xénon	Xénon aim control - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Antivol	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)
Altea XL	Antivol	Antivol (CAN TP20)
Altea XL	Instrumentation	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)
Altea XL	Instrumentation	Instrument (CAN TP20)
Altea XL	Autre	Multi media interface - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Autre	Navigation - Diagnose (CAN TP20/CAN UDS)
Altea XL	Autre	Seat module, driver - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Autre	Telephone - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Radar de recul	Parking assistance - Diagnose (CAN TP20)

Altea XL	Airbag	Airbag (CAN TP20)
Altea XL	Direction assistée	Multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea XL	Direction assistée	Direction assistée assistance (CAN TP20)
Altea XL	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea XL	Direction assistée	Without multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Altea XL	Attelage	Trailer module (CAN TP20)
Altea XL	Attelage	Trailer module - Diagnose (CAN TP20)
Altea XL	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379AC MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea XL	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379K MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea XL	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379Q MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea XL	Pression de roue	ABS unit number: 1K090738AA MK 60 ESP [CAN TP20]
Altea XL	Pression de roue	MK 70 (CAN TP20)
Arosa I	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Arosa I	ABS	Mark 20 ABS (KW 1281)
Arosa I	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Arosa I	Centrale de verrouillage	Centrale de verrouillage - Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur diesel	AHG 1.7 SDI (KW 1281)
Arosa I	Calculateur diesel	AKU 1.7 SDI (KW 1281)

Arosa I	Calculateur diesel	AMF 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur diesel	ANY 1.2 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AER 1.0 Motronic (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AHT 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AKK 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AKV 1.4 Motronic (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	ALD 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	ALL 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	ANV 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	ANW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	APE 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AQQ 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AUB 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AUC 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Calculateur essence	AUD 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa I	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 001 (KW 1281)
Arosa I	Antivol	Antivol (KW 1281)
Arosa I	Instrumentation	Diagnose Instrument [KW 1281]
Arosa I	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Arosa I	Airbag	Airbag (KW 1281)
Arosa II	Calculateur diesel	AKU 1.7 General
Arosa II	Calculateur diesel	AMF 1.4 General
Arosa II	Calculateur essence	AER 1.0 General
Arosa II	Calculateur essence	AEX 1.4 General
Arosa II	Calculateur essence	AFK 1.4 General
Arosa II	Calculateur essence	AHT 1.0 General
Arosa II	Calculateur essence	AHW 1.4 General

Arosa II	Calculeur essence	AKK 1.4 Diagnose (KW 1281)
Arosa II	Calculeur essence	ALD 1.0 General
Arosa II	Calculeur essence	ALL 1.0 General
Arosa II	Calculeur essence	ANV 1.0 Diagnose (KW 1281)
Arosa II	Calculeur essence	AQQ 1.4 General
Arosa II	Calculeur essence	AUB 1.4 General
Arosa II	Calculeur essence	AUC 1.0 General
Arosa II	Calculeur essence	AUD 1.4 General
Cordoba I (6K)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Cordoba I (6K)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Cordoba I (6K)	ABS	Teves - ABS (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	1Y 1.9 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	1Z 1.9 TDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AAZ 1.9 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AEY 1.9 SDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AFN 1.9 TDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AHB 1.7 SDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur diesel	AKW 1.7 SDI (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	1F 1.6 Mono-Motronic (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	2E 2.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	AAU 1.1 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	AAV 1.3 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	ABD 1.4 Mono-Motronic (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	ABF 2.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculeur essence	ABS 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)

Cordoba I (6K)	Calculateur essence	ABU 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	ADL 1.8 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	ADY 2.0 Simos (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	ADZ 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AEA 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AEE 1.6 IAW 1AV (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AEK 1.6 Motronic (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AER 1.0 Motronic (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AFH 1.4 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AFT 1.6 Simos (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	AGG 2.0 Simos (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Calculateur essence	ALM 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Unité de contrôle de la pompe carburant	Diesel pump (AEF 1.9) [KW 1281]
Cordoba I (6K)	Boîte de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Antivol	Antivol (KW 1281)
Cordoba I (6K)	Airbag	Airbag - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Passerelle centrale	K -> CAN - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Climatisation	Climatic (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Système de confort	Système de confort - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Centrale électrique	Central electronics - Diagnose (KW 1281)

Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	AGP 1.9 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	AGP 1.9 SDI (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	AGR 1.9 TDI (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	ALH 1.9 TDI (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	AQM 1.9 SDI (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur diesel	ASV 1.9 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AEH 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AFR 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AKK 1.4 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AKL 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	ALD 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	ALM 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	ANV 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	ANW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	APE 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	APF 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AQQ 1.4 MPI-RSH (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AQX 1.8 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AST 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AUA 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AUB 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AUC 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AUD 1.4 Motronic (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AUR 1.6 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AVZ 1.0 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AYP 1.8 Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	AZQ 1.2 Simos (KW 1281)

Cordoba I FL (6K2)	Calculateur essence	BBZ 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Antivol	Immo/Instr (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Antivol	Immo/Instr - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Autre	Interior monitoring - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Cordoba I FL (6K2)	Direction assistée	Direction assistée assistance - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	ABS	Bosch 5.7 - ABS (KW 1281)
Cordoba II (6L)	ABS	Bosch 8.0 - ABS (KWP2000)
Cordoba II (6L)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Cordoba II (6L)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Passerelle centrale	K -> CAN (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Climatisation	Climatic (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Système de confort	Système de confort (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Système de confort	Système de confort - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Centrale électrique	Central electronics (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Centrale électrique	Central electronics - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calculateur diesel	AMF 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calculateur diesel	ASY 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calculateur diesel	ASZ 1.9 General

Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	ATD 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	AXR 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BLT 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BMS 1.4 TDI (KWP2000)
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BMT 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BNM 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BNV 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BPX 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur diesel	BUK 1.9 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	AUB 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	AZL 2.0 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	AZQ 1.2 Simos (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BAH 1.6 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBM 1.2 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBU 1.8 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBX 2.0 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBY 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBZ 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BBZ 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BJX 1.8 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BKV 1.8 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BKY 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BKY 1.4 Marelli 4TV (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BLZ 1.8 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BME 1.2 Simos (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BTS 1.6 General
Cordoba II (6L)	Calulateur essence	BXV 1.2 General

Cordoba II (6L)	Calculateur essence	BXW 1.4 General
Cordoba II (6L)	Calculateur essence	BXW 1.4 Marelli 4HV (KWP2000)
Cordoba II (6L)	Antivol	Immo/Instr - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Antivol	Antivol - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Autre	Interior monitoring - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Cordoba II (6L)	Direction assistée	Direction assistée assistance (KW 1281)
Exeo	Autoradio	Radio - Diagnose (KWP2000)
Exeo	ABS	Bosch 8 ESP - ABS (CAN TP20)
Exeo	Climatisation	Climatronic (KW 1281)
Exeo	Système de confort	Système de confort (KW 1281)
Exeo	Centrale électrique	Central electronics (KW 1281)
Exeo	Calculateur diesel	CAGA 2.0 TDI (CAN UDS)
Exeo	Calculateur diesel	CAGC 2.0 General
Exeo	Calculateur diesel	CAHA 2.0 TDI (CAN UDS)
Exeo	Calculateur essence	ALZ 1.6 General
Exeo	Calculateur essence	BWE 2.0 Motronic (CAN TP20)
Exeo	Calculateur essence	CFMA 1.8 20VT (KWP2000)
Exeo	Calculateur essence	CFMA 1.8 General
Exeo	Xénon	Dynamic light control (CAN TP20)
Exeo	Antivol	Antivol (KWP2000)
Exeo	Instrumentation	Instrument (KWP2000)
Exeo	Radar de recul	Parking assistance (CAN TP20)
Exeo	Airbag	Airbag (CAN TP20)

Exeo	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics (KW 1281)
Exeo	Pression de roue	Tyre pressure monitoring (CAN TP20)
Ibiza II (6K)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Ibiza II (6K)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Ibiza II (6K)	ABS	Teves - ABS (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	1Y 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	1Z 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AAZ 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AEY 1.9 SDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AFN 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AHB 1.7 SDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AHH 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AKV 1.4 TDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur diesel	AKW 1.7 SDI (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	1F 1.6 Mono-Motronic (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	2E 2.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AAU 1.1 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AAV 1.3 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ABD 1.4 Mono-Motronic (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ABF 2.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ABS 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ABU 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ADL 1.8 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ADY 2.0 Simos (KW 1281)

Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ADZ 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AEA 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AEE 1.6 IAW 1AV (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AER 1.0 Motronic (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AFH 1.4 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AFT 1.6 Simos (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	AGG 2.0 Simos (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Calculateur essence	ALM 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Unité de contrôle de la pompe carburant	Diesel pump (AEF 1.9) [KW 1281]
Ibiza II (6K)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Antivol	Antivol (KW 1281)
Ibiza II (6K)	Airbag	Airbag - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Passerelle centrale	K -> CAN - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Système de confort	Système de confort - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Centrale électrique	Central electronics - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	1Z 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AEY 1.9 SDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AFN 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AGP 1.9 SDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AGR 1.9 TDI (KW 1281)

Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AHH 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AKW 1.7 SDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	ALH 1.9 TDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	AQM 1.9 SDI (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	ASK 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur diesel	ASV 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AEE 1.6 IAW 1AV (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AEH 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AER 1.0 Motronic (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AGG 2.0 Simos (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AKK 1.4 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AKL 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	ALD 1.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	ALM 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	ANV 1.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	ANW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	APE 1.4 MPI-RSH (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	APF 1.6 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AQQ 1.4 Marelli 4LV (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AQX 1.8 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AST 1.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AUA 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AUB 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AUC 1.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AUD 1.4 Motronic (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AUR 1.6 Diagnose (KW 1281)

Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AVZ 1.0 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Calculateur essence	AYP 1.8 Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Unité de contrôle de la pompe carburant	Diesel pump (AEF 1.9) [KW 1281]
Ibiza II FL (6K2)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Antivol	Immo/Instr (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Antivol	Immo/Instr - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Autre	Interior monitoring - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Ibiza II FL (6K2)	Direction assistée	Direction assistée assistance - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	ABS	Bosch 5.7 - ABS (KW 1281)
Ibiza III (6L)	ABS	Bosch 8.0 - ABS (KWP2000)
Ibiza III (6L)	ABS	Bosch 8.0 - ABS/ESP (KWP2000)
Ibiza III (6L)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Ibiza III (6L)	ABS	Mark 30 IE ABS (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Passerelle centrale	K -> CAN (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Climatisation	Climatic (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Climatisation	Climatronic (KWP2000)
Ibiza III (6L)	Système de confort	Système de confort (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Centrale électrique	Central electronics (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	AMF 1.4 Diagnose (KW 1281)

Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	AMF 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ASY 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ASY 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ASZ 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ASZ 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ATD 1.9 Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	ATD 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	AXR 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BLT 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BMS 1.4 TDI (KWP2000)
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BMT 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BNM 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BNV 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BPX 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur diesel	BUK 1.9 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	AUB 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	AZL 2.0 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	AZQ 1.2 Simos (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BAH 1.6 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBM 1.2 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBU 1.8 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBX 2.0 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBY 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBZ 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BBZ 1.4 Marelli 4MV (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BJX 1.8 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BKV 1.8 General

Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BKY 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BKY 1.4 Marelli 4TV (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BLZ 1.8 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BME 1.2 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BME 1.2 Simos (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BTS 1.6 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BXV 1.2 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BXW 1.4 General
Ibiza III (6L)	Calculateur essence	BXW 1.4 Marelli 4HV (KWP2000)
Ibiza III (6L)	Antivol	Immo/Instr - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Antivol	Antivol (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Autre	Interior monitoring - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Ibiza III (6L)	Direction assistée	Direction assistée assistance (KW 1281)
Ibiza IV (6J)	Autoradio	Radio - Diagnose (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Passerelle centrale	Gateway (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Climatisation	Climatic (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Climatisation	Climatronic (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Centrale électrique	Central electronics (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	BLS 1.9 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	BMS 1.4 TDI (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	BXJ 1.9 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	CAYB 1.6 TDI-CR (CAN UDS)
Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	CAYC 1.6 TDI-CR (CAN UDS)

Ibiza IV (6J)	Calculateur diesel	CFHD 2.0 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	BTS 1.6 Motronic (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	BXW 1.4 4HV (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	BZG 1.2 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CAVE 1.4 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CAVF 1.4 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CEKA 2.0 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CGGB 1.4 General
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CGPA 1.2 Simos (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Calculateur essence	CGPB 1.2 Simos (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Xénon	Xénon aim control (KWP2000)
Ibiza IV (6J)	Antivol	Antivol (CAN UDS)
Ibiza IV (6J)	Instrumentation	Instrument (CAN UDS)
Ibiza IV (6J)	Autre	Diagnose - Control module for multi-function unit (CAN TP20)
Ibiza IV (6J)	Airbag	Airbag (CAN UDS)
Ibiza IV (6J)	Direction assistée	Direction assistée assistance (KW 1281)
Inca	ABS	ABS - Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	1Y 1.9 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	AEY 1.9 SDI (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	AHB 1.7 SDI (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	AQM 1.9 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur diesel	AYQ 1.9 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	1F 1.4 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	AEE 1.6 Marelli 1AV (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	AKK 1.4 Diagnose (KW 1281)

Inca	Calculateur essence	AKV 1.4 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	ALM 1.6 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	ANW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	APE 1.4 Diagnose (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	AUA 1.4 Marelli 4LV (KW 1281)
Inca	Calculateur essence	AUD 1.4 Diagnose (KW 1281)
Inca	Antivol	Antivol (KW 1281)
Inca	Airbag	Airbag (KW 1281)
Inca	Airbag	Airbag - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Autoradio	Radio (KW 1281)
Leon I (1M)	Autoradio	Radio - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	ABS	Mark 20 ABS (KW 1281)
Leon I (1M)	ABS	Mark 60 - ABS (KWP2000)
Leon I (1M)	Passerelle centrale	K -> CAN (KW 1281)
Leon I (1M)	Centrale de verrouillage	Centrale de verrouillage - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Climatisation	Climatronic (KW 1281)
Leon I (1M)	Système de confort	Système de confort (KW 1281)
Leon I (1M)	Système de confort	Système de confort - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	AGR 1.9 TDI (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	AHF 1.9 TDI (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	ALH 1.9 TDI (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	AQM 1.9 SDI (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	ARL 1.9 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	ASV 1.9 TDI (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculateur diesel	ASZ 1.9 General

Leon I (1M)	Calculeur diesel	AXR 1.9 General
Leon I (1M)	Calculeur essence	AEH 1.6 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AGN 1.8 Motronic (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AGZ 2.3 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AHW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AJQ 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AKL 1.6 Simos (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AMK 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	APE 1.4 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	APG 1.8 Motronic (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	APP 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	APT 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AQN 2.3 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	ARY 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	ATN 1.6 Motronic (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AUE 2.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AUQ 1.8 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AUS 1.6 Marelli 4LV (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AXP 1.4 Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	AZD 1.6 Marelli 4MV (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	BAM 1.8 General
Leon I (1M)	Calculeur essence	BCA 1.4 General
Leon I (1M)	Calculeur essence	BCB 1.6 Marelli 4MV (KW 1281)
Leon I (1M)	Calculeur essence	BDE 2.8 General
Leon I (1M)	Calculeur essence	BFQ 1.6 General
Leon I (1M)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 1 (KW 1281)

Leon I (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 2 (KW 1281)
Leon I (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 3 (KW 1281)
Leon I (1M)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Leon I (1M)	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (diesel) [KW 1281]
Leon I (1M)	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (gasoline) [KW 1281]
Leon I (1M)	Instrumentation	Instrument - QG0 (KW 1281)
Leon I (1M)	Autre	4WD electronics (KW 1281)
Leon I (1M)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Autre	Seat module, driver - Diagnose (KW 1281)
Leon I (1M)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Leon II (1P)	Chauffage additionnel	Electrical powered heater
Leon II (1P)	Autoradio	Radio - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	ABS/ESP unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)

Leon II (1P)	ABS	ABS/ESP unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	Mark 60 EC1 ESP - ABS/ESP (CAN TP20)
Leon II (1P)	ABS	Mark 70 - ABS (CAN TP20)
Leon II (1P)	Passerelle centrale	Gateway (CAN TP20)
Leon II (1P)	Climatisation	Climatic (CAN TP20)
Leon II (1P)	Climatisation	Climatronic (CAN TP20)
Leon II (1P)	Climatisation	Climatronic (CAN UDS/CAN TP20)
Leon II (1P)	Système de confort	Système de confort (CAN TP20)
Leon II (1P)	Porte	Driver door - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Porte	Passenger door - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Porte	Rear left door - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Porte	Rear right door - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Centrale électrique	Central electronics (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	AZV 2.0 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BKC 1.9 TDI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BKD 2.0 TDI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BLS 1.9 General
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BLS 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BMM 2.0 TDI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BMN 2.0 TDI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BXE 1.9 General
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BXE 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	BXF 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur diesel	CAYC 1.6 General
Leon II (1P)	Calculateur diesel	CEGA 2.0 General
Leon II (1P)	Calculateur essence	BLR 2.0 FSI (CAN TP20)

Leon II (1P)	Calculateur essence	BLY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BSE 1.6 Simos (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BSF 1.6 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BSF 1.6 General
Leon II (1P)	Calculateur essence	BVY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BVZ 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BWA 2.0 TFSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BWJ 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BXW 1.4 Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BXW 1.4 General
Leon II (1P)	Calculateur essence	BYT 1.8 TFSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	BZB 1.8 TFSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	CAXC 1.4 TSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	CCSA 1.6 Simos (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	CCZB 2.0 General
Leon II (1P)	Calculateur essence	CDAA 1.8 General
Leon II (1P)	Calculateur essence	CDLA 2.0 TFSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	CDLD 2.0 TFSI (CAN TP20)
Leon II (1P)	Calculateur essence	CHGA 1.6 General
Leon II (1P)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - 02E (DSG) [CAN TP20]
Leon II (1P)	Xénon	Xénon aim control (CAN TP20)
Leon II (1P)	Xénon	Xénon aim control - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Antivol	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)
Leon II (1P)	Antivol	Antivol (CAN TP20)
Leon II (1P)	Instrumentation	Diagnose (CAN UDS/CAN TP20)
Leon II (1P)	Instrumentation	Instrument (CAN TP20)

Leon II (1P)	Autre	Seat module, driver - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Radar de recul	Parking assistance - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Radar de recul	Parking assistance - Diagnose (CAN TP20/CAN UDS)
Leon II (1P)	Airbag	Airbag (CAN TP20)
Leon II (1P)	Direction assistée	Multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Leon II (1P)	Direction assistée	Direction assistée assistance (CAN TP20)
Leon II (1P)	Direction assistée	Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Leon II (1P)	Direction assistée	Without multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Leon II (1P)	Attelage	Trailer module (CAN TP20)
Leon II (1P)	Attelage	Trailer module - Diagnose (CAN TP20)
Leon II (1P)	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379K MK 60 ESP [CAN TP20]
Leon II (1P)	Pression de roue	MK 70 (CAN TP20)
Toledo I (1L)	ABS	ABS - Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Climatisation	Climatic - Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur diesel	1Y 1.9 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur diesel	1Z 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur diesel	AEY 1.9 SDI (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur diesel	AFN 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur diesel	AHU 1.9 TDI (KW 1281)

Toledo I (1L)	Calculateur essence	1F 1.6 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	2E 2.0 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ABF 2.0 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ABN 1.6 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ABS 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ACC 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ADY 2.0 Simos (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	ADZ 1.8 Mono-Motronic (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AEE 1.6 Marelli 1AV (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AFT 1.6 Simos (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AGG 2.0 Simos (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AGN 1.8 Motronic (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AKL 1.6 Simos (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	AKS 1.6 Simos (KW 1281)
Toledo I (1L)	Calculateur essence	PL 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Toledo I (1L)	Antivol	Immo/Instr (KW 1281)
Toledo I (1L)	Airbag	Airbag - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Autoradio	Radio (KW 1281)
Toledo II (1M)	ABS	Mark 20 IE ABS (KW 1281)
Toledo II (1M)	ABS	Mark 60 - ABS (KWP2000)
Toledo II (1M)	Passerelle centrale	K -> CAN (KW 1281)
Toledo II (1M)	Centrale de verrouillage	Centrale de verrouillage - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Climatisation	Climatronic (KW 1281)
Toledo II (1M)	Système de confort	Système de confort (KW 1281)

Toledo II (1M)	Système de confort	Système de confort - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	AGR 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	AHF 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	ALH 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	AQM 1.9 SDI (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	ARL 1.9 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	ASV 1.9 TDI (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur diesel	ASZ 1.9 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AEH 1.6 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AGN 1.8 Motronic (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AGZ 2.3 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AHW 1.4 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AJQ 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AKL 1.6 Simos (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	APE 1.4 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	APG 1.8 Motronic (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	APP 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AQN 2.3 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	ARY 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	ATN 1.6 Motronic (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AUE 2.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AUQ 1.8 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AUS 1.6 Marelli 4LV (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AXP 1.4 Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	AZD 1.6 Marelli 4MV (KW 1281)
Toledo II (1M)	Calculeur essence	BCB 1.6 Marelli 4MV (KW 1281)

Toledo II (1M)	Boite de vitesse automatique	Gearbox - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 1 (KW 1281)
Toledo II (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 2 (KW 1281)
Toledo II (1M)	Antivol	Immo/Instr - Generation 3 (KW 1281)
Toledo II (1M)	Instrumentation	Instrument (KW 1281)
Toledo II (1M)	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (diesel) [KW 1281]
Toledo II (1M)	Instrumentation	Instrument - Longlife QG1, QG2 (gasoline) [KW 1281]
Toledo II (1M)	Instrumentation	Instrument - QG0 (KW 1281)
Toledo II (1M)	Autre	Navigation - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Autre	Seat module, driver - Diagnose (KW 1281)
Toledo II (1M)	Airbag	Airbag (KW 1281)
Toledo III (5P)	Chauffage additionnel	Electrical powered heater
Toledo III (5P)	Autoradio	Radio - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379AC Mark 60 ESP (CAN TP20)
Toledo III (5P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379K Mark 60 ESP (CAN TP20)
Toledo III (5P)	ABS	ABS unit number: 1K0907379Q Mark 60 ESP (CAN TP20)
Toledo III (5P)	ABS	ABS unit number: 1K090738AA Mark 60 ESP (CAN TP20)
Toledo III (5P)	ABS	Mark 70 - ABS (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Passerelle centrale	Gateway (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Climatisation	Climatic (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Climatisation	Climatronic (CAN TP20)

Toledo III (5P)	Système de confort	Système de confort (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Porte	Driver door - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Porte	Passenger door - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Porte	Rear left door - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Porte	Rear right door - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Centrale électrique	Central electronics (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	AZV 2.0 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BJB 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BKC 1.9 TDI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BKD 2.0 TDI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BLS 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BMM 2.0 TDI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BMN 2.0 TDI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BXE 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur diesel	BXF 1.9 TDI - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BGU 1.6 Simos (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BLR 2.0 FSI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BLY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BSE 1.6 Simos (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BSF 1.6 Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BVY 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BVZ 2.0 Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BWA 2.0 TFSI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BXW 1.4 Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BYT 1.8 TFSI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	BZB 1.8 TFSI (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Calculateur essence	CAXC 1.4 TSI (CAN TP20)

Toledo III (5P)	Calculateur essence	CCSA 1.6 Simos (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Xénon	Xénon aim control - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Antivol	Antivol (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Instrumentation	Instrument (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Autre	Seat module, driver - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Radar de recul	Parking assistance - Diagnose (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Airbag	Airbag (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Direction assistée	Multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Direction assistée	Direction assistée assistance (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Direction assistée	Without multifunction buttons Direction assistée wheel electronics (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Attelage	Trailer module (CAN TP20)
Toledo III (5P)	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379AC MK 60 ESP [CAN TP20]
Toledo III (5P)	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379K MK 60 ESP [CAN TP20]
Toledo III (5P)	Pression de roue	ABS unit number: 1K0907379Q MK 60 ESP [CAN TP20]
Toledo III (5P)	Pression de roue	ABS unit number: 1K090738AA MK 60 ESP [CAN TP20]
Toledo III (5P)	Pression de roue	MK 70 (CAN TP20)